このテレビの修理、お取扱い方法について、ご不明な点があり

ましたら、「ソニーテクニカルインフォメーションセンター」に

ソニーテクニカルインフォメーションセンター(直通番号)

- ●携帯電話・PHSでのご利用は …… 0586-25-6470 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土·日·祝日 9:00~17:00

上記の「ソニーテクニカルインフォメーションセンター」に電話がつながりにくい場合やお買い物相談については、下記の「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

下記の「お客様ご相談センター」への修理、お取扱い方法についてのご相談は、自動音声ガイダンスにしたがって、まずは<2:使用方法や故障と思われるご相談>を、次に<商品カテゴリー>の番号を押してください。 専門の相談員が対応します。

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

ご相談ください。

- ナビダイヤル*………… 20570-00-3311
- (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は*…… 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

- *お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。
- 1:修理受付
- !:使用方法や故障と思われるご相談
- 3:お買物相談
- 4:業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5:その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙を使用しています。



SONY® 2-656-192-**02**(3)

BRAVIA

設置・接続編

デジタルテレビ 取扱説明書

KDL-32V1000 KDL-40V1000

©2005 Sony Corporation

別冊の「操作・困ったときは編」もご覧ください。

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身 東地になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかた を示しています。**この取扱説明書と別冊の「操作・困ったときは編」をよく お読みのうえ、**製品を安全にお使いください。

>読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください

目次設置·接続編

	安全のために		6		
	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		14		
	安全点検チェックリスト		16		
はじめに	付属品を確かめる		18		
お読み ください	転倒防止の措置をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
18	準備の前に		20		
 テレビの 接続	準備1:B-CASカード(デジタル放送用ICカード) を入れて登録する				
22	準備2:地上波アンテナをつなぐ				
	準備3:衛星(BS・110度)	CSデジタル)アンテナをつなぐ ···········	25		
	準備4:電話回線につなぐ	·	27		
	準備5:電源コードをつな	:<	29		
受信設定					
30	準備7:地上アナログ 放送の設定をする 33	受信方法を設定する			
	準備8:地上アナログ 放送のチャンネル設定 をする	ワンタッチ選局できるチャンネルを 変更する····································	34		
	34	チャンネルを変更する チャンネルの受信状態を最適化する ステレオ放送を自動設定する	··34 ··34		
		ゴーストの少ない映像にする	⋯34		

	準備9:地上デジタル 放送の設定をする 35	自動でチャンネルを設定する35地上デジタルのアンテナレベルを確認する35放送局やチャンネルが増えたときに自動で受信できるようにする35受信方法を設定する35
	準備10:地上デジタル 放送のチャンネル設定 をする 	地域設定する36 ワンタッチ選局できるチャンネルを変更する…36 チャンネル+/ーボタンや番組表で選べる チャンネルを変更する37
	準備11:BS・110度CS (CS1、CS2)デジタル 放送の設定をする 38	衛星(BS·110度CSデジタル) アンテナ電源を設定する38 衛星(BS·110度CSデジタル) アンテナの向きを調整する38
	準備12:BS・110度CS (CS1、CS2)デジタル 放送のチャンネル設定 をする 	ワンタッチ選局できるチャンネルを変更する…39 チャンネル+/-ボタンや番組表で選べる チャンネルを変更する39
		を申し込む40
		する 41 ト 43
その他の 設定 ··········· 44	データ放送のための ネットワークを 設定する 44	データ放送の接続方法を選ぶ44 データ放送の通信設定をする46
	視聴年齢制限を 設定する・個人情報を 消去する 47	暗証番号や視聴年齢制限を設定する47 個人情報を消去する47

他機との 接続 48	本機で再生するための接続 48					
	録画するための接続 ······· 50	本機の映像を録画するには				
		録画・予約をするための設定をする				
		AVマウスを設定する	54			
	オーディオ機器をつなぐ		57			
	パーソナルコンピューター	-をつなぐ ······	58			
その他	地上デジタル放送・地域別	チャンネル割り当て一覧表	59			
59						
59	保証書とアフターサービス	ζ	61			
59		ζ	61 62			
59	主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
59	主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		62			

別冊「操作・困ったときは編」の目次

この取扱説明書の使いかた 本機の便利な機能いろいろ リモコン操作ボタン

WEGA GATE〈ベガゲート〉

WEGA GATE〈ベガゲート〉を使う

テレビを見る

地上アナログ放送を見る 地上デジタル放送を見る BSデジタル・110度CS(CS1、 CS2)デジタル放送を見る ラジオ/データ放送を楽しむ 番組表で見たい番組を探す [チャンネル別番組表]/[時刻別番 組表]

番組検索で見たい番組を探す [ジャンル検索]/[キーワード検索] 他チャンネルリストで番組を

チェックする

番組説明を見る

お知らせを見る

その他の機能

番組を録画・予約する

本機での録画について 録画・予約する[いますぐ録画]/ [番組表から録画]/[時間指定予約] 録画予約の内容を確認/修正/削除 する[予約一覧] 録画予約が実行されたかを確認する

本機につないだ機器の映像を見る

つないだ機器の映像を見る 本機のリモコンでつないだ機器を 操作する

設定/調整する

画質を調整する
音質を調整する
画面モードの設定をする
省電力・タイマーの設定をする
各種設定をする
パーソナルコンピューター(PC)
入力の設定をする

各種情報について

デジタル放送について 録画制限と著作権保護について

困ったときは

修理に出す前に 映像 音声

デジタル放送 録画予約

メニューやリモコン 電源スタンバイ中のランプの 点灯・点滅について

展示モードの表示について

その他

ダウンロードの流れについて 保証書とアフターサービス 用語集 各部の名前 索引

△警告 安全のために

で使用の前に、この取扱説明書「設置・接続編」と「操作・困ったときは編」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

テレビは正しく使用すれば、事故が起きないように、安全には充分配慮して設計されています。しかし、内部には電圧の高い部分があるので、間違った使いかたをすると、火災などにより死亡など人身事故になることがあり、危険です。事故を防ぐために次の事を必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この冊子の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

お買い上げ時とその後1年に1度は「安全点検チェックリスト」に 従って点検してください。

1年に1度は内部の掃除を、5年に1度は点検をお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。(有料)

内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故障 の原因となることがあります。湿気の多くなる梅雨期の前に掃除 を行うと、より効果的です。

また、本機の通風孔付近にほこりが付着するときがありますが、 付着がひどい場合、故障の原因となることがあります。掃除機な どで1か月に1度、ほこりを吸い取ることをおすすめします。

故障したら使わない

すぐにお買い上げ店、またはソニーサービス窓口に修理をご依頼 ください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たり、こげくさいにおいが したら
- テレビを見ているときや、スタン バイ状態(画面が消えていて、本体のスタンバ ィランブが赤色に点灯中)のときに、テレ ビ内部から異常な音がしたら
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- テレビを落としたり、キャビネットを破損したりしたときは



- ●電源を切る
- ②電源プラグを コンセントか ら抜く
- お買い上げ店 またはソニー サービス窓口 に修理を依頼 する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

<u></u> 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより 死亡や大けがなどの人身事故が 生じます。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や 大けがなどの人身事故につなが ることがあります。

<u></u> 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号











行為を指示する記号









下記の注意を守らないと火災・感電・破裂により死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

壁に取り付ける場合は、必ず専用のスタンドや壁掛け ユニットを使用し、専門の業者に取り付けてもらう また、設置の時は設置関係者以外近づかない

専門業者以外の人が壁掛けユニットを使用して設置すると、壁への取り付けがもろい場合に、本機が落下し、打撲や骨折など大けがの原因となることがあります。



本機を医療機関に設置しない


医療機器の誤動作の原因となることがあります。



アース線の金具部分を電源コンセントにさし込まない

火災や感電の原因となることがあります。












下記の注意を守らないと**火災・感電**により **死亡**や**大けが**の原因となります。


周囲に間隔を空ける


周囲に間隔を空けないで設置すると、通風孔から空気が抜けなくなり熱が内部にこもり、火災や故障の原因となります。

壁に取り付けるとき



スタンドを使用するとき





⚠警告





下記の注意を守らないと**火災・感電**により **死亡や大けが**の原因となります。

電源(コード、プラグ)

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V(50/60Hz)以外では使用しない

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱により、火災の原因となります。

海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の 原因となります。





ゆるいコンセントに接続しない

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。 根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつなが ないでください。発熱して火災の原因となることがありま す。電気工事店にコンセントの交換をご依頼ください。





電源プラグをつなぐのは、他機器との接続 が終わってから

コンセントに差したまま他機器と接続したりすると、感電 の原因になることがあります。

他機器との接続が終わった後に、電源コードをセット本体につないでから電源プラグを壁のコンセントに差してください。

電源コードを抜くときはまず壁側コンセント から抜く

壁側コンセントから抜かないと感電することがあります。 抜くときは必ずコードでなくプラグを持って抜いてください。

電源プラグは定期的にお手入れを


電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって 湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを取ってください。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。 万一電源コードが傷んだ場合は、お買い上げ店またはソ ニーサービス窓口に交換をご依頼ください。





ぬれた手で電源プラグにさわらない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因と なることがあります。







電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードに傷が付き、火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。





雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグ に触れない

感電の原因となります。











下記の注意を守らないと火災・感電により 死亡や大けがの原因となります。

使用

テレビにぶらさがらない

テレビが壁からはずれたり、倒れたりして、テレビの下敷 きになり、大けがの原因となることがあります。





内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災の原因となります。万一、水や異物 が入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソ ニーサービス窓口にご依頼ください。





テレビの上に熱器具、湯器など水が入った ものやローソクを置かない

内部に水が入ると火災や感電の原因となります。







分解や改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、裏ぶたを開けたり改造し たりすると、火災や感電の原因となります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓 口にご依頼ください。







移動、設置

正しい方法で運搬/移動する

誤った方法で運搬したり移動したりすると、テレビが落下 し、打撲や骨折をしたり、大けがをすることがあります。 大型テレビは重いので、開梱や持ち運びは必ず2人以上で 行ってください。

運ぶときには、衝撃を与えないようにしてください。落下 や破損などにより、大けがの原因となります。

テレビの底面を持つときはしっかりと奥まで手を掛けてく ださい。





次のことを守って、スタンドや壁掛けユニッ トにテレビを設置する

誤った取り付け方法をすると、本機が落下し、大けがをす ることがあります。

- 各スタンドの取扱説明書の取り付け方法を必ず守る。
- 転倒防止の処置を必ず行う。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、テレビが 落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。

平らで十分に強度があり、落下しない所に置いてくださ い。











下記の注意を守らないと火災・感電により 死亡や大けがの原因となります。

水のある場所に置かない

水が入ったり、濡れたり、風呂場で使うと、火災や感電の 原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用には特に ご注意ください。




風呂・シャワー室 での使用禁止



船舶の中などで使用しない

塩水をかぶり、発火や故障の原因となることがあります。






乗物の中や天井に取り付けない

移動中の振動により、本機が転倒したり落下したりして、 けがの原因となることがあります。





屋外で使用しない

雨水などにさらされ、火災や感電の原因となることがあり ます。また、直射日光を受けると、本機が熱を持ち、故障 することがあります。





テレビの表面が割れたときは、電源プラグ をコンセントから抜くまでテレビに触れない

電源プラグをコンセントから抜かずにテレビに触れると、 感電の原因となることがあります。



接触禁止


目や口に液晶を入れない/ガラスの破片に触 れない

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶(液状)が 漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがあります。この 液晶やガラスの破片に素手で触れたり、口に入れたりしな いでください。ガラスの破片に触れるとけがをするおそれ があります。また、漏れた液晶に素手で触れると中毒やか ぶれの原因となります。においを嗅ぐこともやめてくださ い。誤って、目や口に入ったときは、すぐに水で洗い流し、 医師にご相談ください。



電源プラグのアースキャップなどは、幼児 の手の届かないところに保管する

万一、誤って飲みこんだときは、窒息する恐れがあります ので、ただちに医師にご相談ください。



下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。本機を壁に近づけすぎると、壁などにホコリが付着し、黒くなることがあります。風通しをよくするために、壁から距離を離して置いてください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない。
- 棚や押入の中に置かない。
- ホットカーペットの上に置かない。
- 布をかけない。





移動させるときは、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



旅行などで長期間、ご使用にならないとき は、電源プラグを抜く

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、 虫の入りやすい場所、直射日光が当たる場 所、熱器具の近くに置かない

火災や感電の原因となることがあります。





転倒防止の処置をする

転倒防止の処置をしないと、テレビが倒れてけがの原因となることがあります。スタンドや床、壁などとの間に、適切な転倒防止の処置を行ってください。

人が通行するような場所に置かない コード類は正しく配置する

電源コードや信号ケーブルは、足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。人が踏んだり、引っかけたりするような恐れのある場所を避け、十分注意して接続・配置してください。





液晶画面の表面に物をぶつけない

ガラスが割れ、飛び散ったガラスにより、けがの原因となります。







下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

銭湯や温泉の脱衣所に設置しない

温泉に含まれる硫黄などにより、硫化したり、高い湿度で 本機が故障したりすることがあります。



油を使用する飲食店などでは使用しない

油を含んだほこりなどが、本機に入り、故障の原因となります。



大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときにご注意ください。また、ヘッドホンをつけたまま眠ってしまうと危険です。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



アンテナの工事は電気店に依頼する

アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、必ず電気店にご依頼ください。

使用上のご注意

使用・設置場所について

電源コンセントに容易に手が届く場所に置き、何か異常が起こったときは、すぐに電源プラグを抜くようにしてください。

- テレビの底面よりも、広くて水平で丈夫な場所に置いて ください。
- 壁に掛けて使用するときは必ず専用の壁掛けユニット (別売り)を使用してください。

次のような場所での使用・設置はおやめください。

- 異常に高温になる場所
 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内はとくに高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所

変形したり、故障したりすることがあります。

- 振動の多い場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、 砂がかからないようにしてください。故障の原因になる ばかりか、修理できなくなることがあります。
- 暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。適度の明るさの中でご覧ください。また、連続して長い時間、画面を見ていることも目を疲れさせます。

音量について

- 周辺の人の迷惑とならないよう適度の音量でお楽しみください。特に、夜間での音量は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを使用したりして、隣近所への配慮を十分にし、生活環境を守りましょう。
- ヘッドホンをご使用のときは、耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。耳鳴りがするような場合は、音量を下げるか、使用を中止してください。

液晶画面について

- 液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷めて しまいます。窓際や室外に置くときなどはご注意ください。
- 液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上にものを置いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
- 寒い所でご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、 画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではあ りません。温度が上がると元に戻ります。
- 静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに元に戻ります。
- 使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがありますが、故障ではありません。

蛍光管について

本機は内部照明装置として専用蛍光管を使用しておりますが、この蛍光管には寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管に取り替えてください。蛍光管の交換については、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にお問い合わせください。

輝点・滅点について

画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点 (滅点)が表れたりしますが、故障ではありません。

液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。

電源について

付属の電源コードをお使いください。

感電防止およびノイズ防止のため、プラグにはアース線がついています。

電源コンセントにプラグを差し込む前に、必ずアース線をアースへつないでください。電源コードを抜くときは、先にプラグを抜いてからアース線をはずしてください。

メモリーに保存されるデータに関する ご注意

- 本機のメモリーには、各種機能の設定時にIPアドレス、 ブックマークなどが、また、ご使用にあたってメール、 番組購入履歴などが記録されます。
- 本機のメモリーには、放送事業者の要求によりお客様が 入力した個人情報や、データ放送のポイントなどが記録 される場合があります。
- 本機を廃棄、譲渡などする場合には、本機のメモリーに 記録されているデータを消去することを強くおすすめし ます。消去の方法について詳しくは、「個人情報を消去 する」(愛47ページ)をご覧ください。
- 本機の不具合・修理など、何らかの原因で、本機のメモリーに保存されたデータが破損・消滅した場合など、いかなる場合においても記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復はいたしません。あらかじめご了承ください。

外部記録メディア/外部記録機器使用上の ご注意

何らかの原因でコンテンツが外部メディアや外部記録機器 ("メモリースティック"、デジタルレコーディングハード ディスクドライブなど)に記録できなかった場合や、外部 メディア・外部記録機器に記録されたコンテンツが破損ま たは消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、 当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

液晶画面のお手入れについて

- お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- 液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面に触れないようにしてください。また画面の汚れを拭きとるときは、乾いた柔らかい布で拭きとってください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くこと があります。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

外装のお手入れについて

- 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭きとり、 乾いた布でカラ拭きしてください。
- アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけると、 表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあるので、使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くこと があります。
- ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、 塗装がはげたりすることがあります。

リモコンの取り扱いについて

- 落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼしたりしないよう、ていねいに扱ってください。
- 直射日光が当たるところ、暖房機具のそばや湿度が高い ところには置かないでください。
- リモコンのふたを無理に開けないでください。

廃棄するときは

- 一般の廃棄物と一緒にしないでください。
 ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。
- 本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
- 個人的な情報は、本機から削除して廃棄することをおす すめします。

搬送時のご注意

本機を落としたりするとけがや故障の原因となることがありますので、下記のことを必ずお守りください。

注意

- 本機を運ぶときは、本機に接続されているケーブル等を すべてはずす。
- 修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上げ時 に本機が入っていた箱と、クッション材を使う。
- ◆本機を手で運ぶときは、必ず2人以上で運んでくだ さい。

乾電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを 必ずお守りください。

⚠警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

! 注意

- +と-の向きを正しく入れる。
- 電池を使いきったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。
- 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってくだ さい。

もし電池の液が漏れたときは、リモコンの電池入れの液をよく拭きとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



〜 愛情点検 安全点検チェックリスト

安全点検項目

 ① あやテーブルクロスなどで 適風孔をふさいでいませんか ② 水気、油気、温気、ほこりの多いところに置いていませんか ③ 不安定な場所に置いたり、不安定な置きかたをしていませんか ④ 電源コードが物(椅子、机、台など)の下敷きになっていませんか ⑤ たこ足配線をしていませんか ⑤ たこ足配線をしていませんか ② 電源コードを動かしたとき、電源が入ったり切れたりしませんか ② 電源コードが乳屈に折れ曲がったり、キズがついたりしていませんか ② 電源コードやブラグが異常な熱を持っていませんか ④ 異常な熱や煙が発生したり変な臭いや音(パチパチ)がしませんか ⑤ 電源を入れても画像や音が強切れたり、乱れたりしませんか ⑥ 画像や音が途切れたり、乱れたりしませんか 		
 3 不安定な場所に置いたり、不安定な場所に置いたり、不安定な場所に置いたり、不安定な場所に置いたり、不安定な過きかたをしていませんか 4 電源コードが物(椅子、机、台など)の下敷きになっていませんか 5 たこ足配線をしていませんか 2 電源コードを動かしたとき、電源が入ったり切れたりしませんか 3 電源コードやプラグが異常な熱を持っていませんか 4 異常な熱や煙が発生したり変な臭いや音(パチパチ)がしませんか 5 電源を入れても画像や音が出ないことがありませんか 6 画像や音が出ないことがありませんか 7 適風孔から水や異物(紙・虫・クリップ・ビンなど)が入った形跡がありませんか 7 適風孔から水や異物(紙・虫・クリップ・ビンなど)が入った形跡がありませんか 		設置場所と設置方法
 不安定な置きかたをしていませんか 電源コードが物(椅子、机、台など)の下敷きになっていませんか たこ足配線をしていませんか 電源コードを動かしたとき、電源が入ったり切れたりしませんか 電源コードが窮屈に折れ曲がったり、キズがついたりしていませんか 電源コードやブラグが異常な熱を持っていませんか 異常な熱や煙が発生したり変な臭いや音(パチパチ)がしませんか 電源を入れても画像や音が出ないことがありませんか 画像や音が出ないことがありませんか 通風孔から水や異物(紙・虫・クリッブ・ピンなど)が入った形跡がありませんか 通風孔から水や異物(紙・虫・クリッブ・ピンなど)が入った形跡がありませんか 		1 2
 たこ足配線をしていませんか 電源コードを動かしたとき、電源が入ったり切れたりしませんか 電源コードが窮屈に折れ曲がったり、キズがついたりしていませんか 電源コードやプラグが異常な熱を持っていませんか 異常な熱や煙が発生したり変な臭いや音(パチパチ)がしませんか 電源を入れても画像や音が出ないことがありませんか 画像や音が出ないことがありませんか 通風孔から水や異物(紙・虫・クリップ・ピンなど)が入った形跡がありませんか 		
1 電源コードを動かしたとき、電源が入ったり切れたりしませんか 電源コードが第屈に折れ曲がったり、 キズがついたりしていませんか 電源コードやブラグが異常な熱を持っていませんか 異常な熱や煙が発生したり 変な臭いや音(パチパチ)がしませんか 電源を入れても 画像や音が出ないことがありませんか 画像や音が出ないことがありませんか 通風孔から水や異物(紙・虫・クリップ・ピンなど)が入った形跡がありませんか お腔が形の大きに関していませんか はいないないないないないないないない。 まではは数のように表演がありませんか はいないないないないないないないないないないないないないないないないない	4.9	電源コードとプラグ
 電源カードが窮屈に折れ曲がったり、キズがついたりしていませんか 電源コードやブラグが異常な熱を持っていませんか 異常な熱や煙が発生したり変な臭いや音(パチパチ)がしませんか 電源を入れても画像や音が出ないことがありませんか 画像や音が途切れたり、乱れたりしませんか 通風孔から水や異物(紙・虫・クリップ・ピンなど)が入った形跡がありませんか 	たこ足配線 をしていませんか	4 5
2 キズがついたりしていませんか 3 電源コードやプラグが異常な熱を持っていませんか 4 異常な熱や煙が発生したり変な臭いや音(パチパチ)がしませんか 5 電源を入れても画像や音が出ないことがありませんか 6 画像や音が途切れたり、乱れたりしませんか 7 通風孔から水や異物(紙・虫・クリップ・ピンなど)が入った形跡がありませんか		
3 せんか 4 異常な熱や煙が発生したり変な臭いや音(パチパチ)がしませんか 5 電源を入れても画像や音が出ないことがありませんか 6 画像や音が途切れたり、乱れたりしませんか 7 通風孔から水や異物(紙・虫・クリップ・ピンなど)が入った形跡がありませんか		1 2
 変な臭いや音(パチパチ)がしませんか 電源を入れても 画像や音が出ないことがありませんか 画像や音が途切れたり、乱れたりしませんか 通風孔から水や異物(紙・虫・クリップ・ピンなど)が入った形跡がありませんか 		
画像や音が出ないことがありませんか 画像や音が途切れたり、乱れたりしませんか 通風孔から水や異物(紙・虫・クリップ・ピンな ど)が入った形跡がありませんか 1000		液晶テレビ本体
7		5
ど)が入った形跡がありませんか	画像や音が途切れたり、乱れたり しませんか	
お は は は は は は は は は は は は は は は は は は は		
	8 故障状態のまま使用していませんか	

	点検約	結果	/月 良い	×悪い	処置手順
3					×印の項目があるとき そのままお使い になりますと故 障や事故の原因 になることがあ ります。
					正しく安全な設置場所や設置 方法に必ず改善してください。
3					1つでも×印があるとき I
6					▼ すぐに電源プラグを抜いて 使用を中止してください。
					★ お買い上げ店、またはソニー サービス窓口にご相談ください。

付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。

付属品一覧

B-CASカード(デジタル放 送用ICカード)(1枚) B-CAS用ユーザー登録 はがき台紙(1枚)	B-CASカード Q-CAS
リモコン(1個)、 単3形乾電池(2個)	
AVマウス(1.5m)(1本)	
VHF/UHF用アンテナ 接続ケーブル(2.5m)(1本)	
アンテナ変換アダプター (1個)	•
電源コード(2.4m)(1本)	
ケーブルホルダー(1個)	

テレホンコード(10m) (1本)	5
モジュラーテレホンコード カプラー(1個)	
転倒防止用ベルト(1本) 取付用ネジ(M6×18mm) (1個) 木ネジ(M3.8×20mm) (1個)	取付用ネジ 木ネジ
取扱説明書 操作・困ったときは編(1部) 設置・接続編(1部)	

ソニーご相談窓口のご案内 保証書 (各1部)

リモコンに電池を入れるには


必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。無理に入れたり逆に入れたりすると、ショートの原因になり、 発熱することがあります。




転倒防止の措置をする

転倒防止用ベルトを取り付ける。

本機後面





壁にかけるときは

本機を壁にかけて使用するときは、必ず下記の別 売り壁掛けユニットをご使用ください。

KDL-32V1000:SU-WL31

KDL-40V1000:SU-WL51

(2005年9月現在)

壁掛けユニットによって、壁にかける手順が異なります。詳しくは、各壁掛けユニットの取扱説明書をご覧になり、正しい手順で作業を行ってください。 各壁掛けユニットの取り付けは、お買い上げ店や工事店にご依頼ください。


ケーブルをまとめるには

本機はケーブルホルダー(付属)を使ってケーブル 類をすっきりまとめることができます。

- ケーブルホルダー(付属)を本機後面に差し込み (♠)、左に回して固定する(♠)。
- ツメを押してケーブルホルダーを開き、ケーブルをまとめる。
- 3 ケーブルホルダーを閉じる。

本機後面

KDL-32V1000の例です。



ご注意

• 転倒防止の処置をしないと、本機が転倒し、けがの原因となることがあります。

に留める。

- テレビ台の種類により付属の木ネジが使用できないときがあります。そのような場合や、強度が充分とれない場合は、テレビ台などの取り付けに合った市販のネジをご用意ください。
- 市販のネジを使用するときは、直径 3~4mmのネジをご用意ください。 ネジの種類については、お買い上げ店 や工事店にご相談ください。

準備の前に

ご覧になる放送によって、行う準備が異なります。 © 22 ~ 42ページの準備を行うと、すべての放送を見る準備が整います。また、デジタル放送をご覧になるときは、電話回線を接続することをおすすめします。 各設定終了後は「準備完了?チェックリスト」(© 43ページ) で確認してください。

地上アナログ放送 を見るには 準備2: 地上波アンテナをつなぐ

準備5: 電源コードをつなぐ

準備6: お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする

準備7: 地上アナログ放送の設定をする

準備8: 地上アナログ放送のチャンネル設定をする

準備1: B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を入れて登録する

準備2: 地上波アンテナをつなぐ*1

*1 地上デジタルを見るときは、地上波アンテナが地上デジタルに対応している必要があります。

地上デジタル放送 を見るには

準備5: 電源コードをつなぐ

準備6: お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする

準備9: 地上デジタル放送の設定をする*2

準備10: 地上デジタル放送のチャンネル設定をする*2

*2 準備6を行えば、設定の必要はありません。

準備1: B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を入れて登録する

準備3: 衛星(BS・110度CSデジタル)アンテナをつなぐ

準備5: 電源コードをつなぐ

準備6: お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする

準備11: BS・110度CS(CS1、CS2)デジタル放送の設定をする*3

準備12: BS・110度CS(CS1、CS2)デジタル放送のチャンネル設定をする

*3 準備6を行えば、設定の必要はありません。

デジタル放送の データ放送(双方 向通信など)を楽 しむには

BSデジタル放送

110度CS(CS1、

CS2)デジタル放 送を見るには

を見るには

準備4: 電話回線につなぐ*4

*4 回線につないだあとで、電話回線またはネットワーク回線の設定が必要です。

準備10: 地上デジタル放送のチャンネル設定をする*5

準備14: 電話回線を設定する

*5 地域設定で郵便番号設定を行ってください。

|:「テレビの接続」(@22~29ページ)を行います。

:「受信設定」(30~42ページ)を行います。

B-CASカード(デジタル放送用ICカード) を入れて登録する

B-CAS*カード(デジタル放送用ICカード)はお客様と地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの放送局をつなぐカードです。

2004年4月より、番組の著作権保護のためデジタル放送は、B-CASカードを挿入していないと、スクランブルがかかって視聴することができません。

デジタル放送を視聴するときは、必ず、B-CAS カードを挿入してください。

デジタル放送では、このカードを利用したCAS(限定受信システム)が採用されています。


また、有料番組(☞「操作・困ったときは編」の「その他の機能」→「ペイパービュー(有料番組)を見る」)を見たり、データ放送の双方向サービスを受けたりするときも、B-CASカードを使用します。

* B-CASは(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ の略称です。


次の手順は、電源を切った状態で行ってください。

同封の「ビーキャス(B-CAS)カード使用許 諾契約約款」の内容を読み、了解された上 で、台紙からB-CASカードをはがす。


B-CAS用ユーザー登録はがき台紙の内容に ご不明な点があるときは、B-CASカスタマー センター(電話番号0570-000-250)へお問い 合わせください。



2 本機側面のB-CASカード挿入口のカバー を開く。




3 B-CASカードを奥までしっかり挿入する。



B-CASと書かれた面を本機後面側に向けて、印刷された矢印の方向に挿入する。

▲ B-CASカード挿入口のカバーを閉める。



同梱のB-CAS用ユーザー登録はがきに必要事項を記入し、投函する。


貸ちょっと一言


各種サービスの利用やカード交換などを スムーズに行うため、B-CASにユーザー 登録することをおすすめします。

地上波アンテナをつなぐ

地上アナログ放送または地上デジタル放送をご覧になるときは、地上波アンテナをつないでください。 地上デジタルのアンテナは、これまで使用していた地上アナログのUHF用アンテナを使用できる場合があります。ただし、地域によっては、アンテナの取り換えや方向の変更、ブースター(増幅器)の追加などが必要となることがあります。詳しくは、お買い上げ店などにご相談ください。 地上波アンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ端 子の形や使うケーブルによって異なります。下の 例から最も近いものを選び、つないでください。 いずれにも当てはまらない場合は、お買い上げ店 などにご相談ください。

付属のVHF/UHFアンテナ接続用ケーブルで長さが 足りないときは、市販のアンテナ延長ケーブルと 付属のケーブルを組み合わせてつないでください。





(賞ちょっと一言)

ビデオなどの機器からアンテナケーブルをつなぐときは、「つなぐ機器のチューナーを使って録画するためには」(愛52ページ)もあわせてご覧ください。

準備2 地上波アンテナをつなぐ(つづき)

きれいな映像をお楽しみいただくために

下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、 電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保し てください。

- 本機後面のVHF/UHFアンテナ端子への接続は、 付属のVHF/UHF用アンテナ接続ケーブルを 使ってください。
- アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。
- 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、 使わないでください。

地上デジタルのアンテナ工事について

お買い上げ店などにご相談ください。 特に、地上デジタル受信用に地上アナログ受信用 とは別のアンテナを設置するときは、お買い上げ 店やアンテナ工事業者とご相談の上、VHF/UHF アンテナ混合器をお使いください。

ご注意

 フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受けやすいため、 信号が劣化します。お買い上げ店などにご相談ください。



• これまでお使いのUHF用アンテナを地上デジタル用に使用する際に、うまく映らなかったり、画面が乱れたりするときは、お買い上げ店などにご相談ください。


衛星(BS・110度CSデジタル)アンテナ をつなぐ

BSデジタル放送または110度CSデジタル放送を ご覧になるときは、衛星アンテナをつないでくだ さい。

衛星アンテナを本機に直接つなぎます。衛星アンテナの設置には技術が必要なため、お買い上げ店などに依頼することをおすすめします。

マンションなどの共同受信システムなどVHF/UHF/BS/110度CS混合のときは、@23ページをご覧ください。


本機の電源コードは、すべての接続が終わってからつないでください。電源を入れたままアンテナケーブルをつなぐと、アンテナがショートし、衛星アンテナ電源(コンバーター電源)が「切」になることがあります。



次のページにつづく ⇒

ご注意

- BS/110度CS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブルをつないでください。BS/110度CS IF入力端子からは衛星アンテナ用の電源(DC15/11V)が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。
- サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、どの端子からも電源を供給するタイプ(別売りのEAC-DSD12またはEAC-DSD13など)を必ずお使いください。
- サテライト用同軸ケーブルの芯線が、 BS/110度CS IF入力端子やケーブル のまわりの金属部分に触れていないか 確認してください。



- サテライト用同軸ケーブルをアンテナコネクターでつないでいるときは、アンテナコネクターの芯線が、BS/110度CS IF入力端子やコネクターのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。
 - アンテナコネクターのふたを開けて、内部も確認してください。

準備3 衛星(BS・110度CSデジタル)アンテナをつなぐ(つづき)

110度CSデジタルを受信するには

110度CSデジタルに衛星アンテナや分配器、ブースター(増幅器)、および共同受信システムが対応していれば、110度CSデジタルを受信できます。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。

すでにBSアナログ放送をご覧いただいて いるときは

お使いの衛星アンテナの向きを変えることなく、 そのままBSデジタルもBSアナログもそれぞれに 対応したBSチューナーで受信できます。

ただし、一部の衛星アンテナでは、性能の劣化や デジタル化に必要な性能が確保されていないこと もあります。特定のチャンネルが映らなかったり、 受信状況が悪い場合は、衛星アンテナ製造元のお 客様窓口や、お買い上げ店などにお問い合わせく ださい。

マンションなどの共同受信システムのときは

壁のアンテナ端子ひとつでBSデジタル、110度 CSデジタルと地上波放送を受信できる共同受信システムのときは、BSデジタル、110度CSデジタルと地上波放送を分波して接続してください。接続のしかたについて詳しくは、「準備2:地上波アンテナをつなぐ」(愛23ページ)をご覧ください。また、メニューで「衛星アンテナ設定」を「切」にしてください(愛38ページ)。

ケーブルテレビ(CATV)に加入されている ときは

受信契約をされているケーブルテレビ放送会社に、BSデジタルや110度CSデジタルに対応しているかを確認してください。ケーブルテレビ放送会社が対応していれば、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送はご覧いただけます。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

デジタルCS放送*を含めた共同受信システムのときは

お住まいのマンションの共同受信システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、共同受信システム方式を確認して、その指示に従って、接続および受信方法の設定(**38ページ)を行ってください。

* SKY PerfecTV!のことです。110度CSデジタルではありません。

ご注意


「取扱説明書をご覧いただき、衛星アンテナ電源(コンバーター電源)を確認してください」という表示が出て、本機前面の電源/録画・予約ランプが緑色に点滅すると、「衛星アンテナ設定」が自動的に「切」になります。 ②「操作・困ったときは編」の「困ったときは」→「デジタル放送」をご覧になり、対処してください。


電話回線につなぐ

ペイパービュー(有料番組)や視聴者参加型番組を楽しむためには本機を電話回線につなぐ必要があります。

電話回線の使用状況に合わせてつなぐ。

お住まいの電話回線の状況に合わせて、つないでください。壁のコンセントがモジュラージャック 式でないときは、お買い上げ店や専門業者などにお問い合わせください。





2 電話回線設定をする(愛41ページ)。

データ放送(アンケートなどの双方向通信)、B-CASカードの通信などで必要となります。 「準備14:電話回線を設定する」(愛41ページ)で必ず設定してください。

次のページにつづく ⇒

ご注意

- 次の電話回線にはつなげません。
 - 公衆電話および共同電話、地域集 団電話
 - 携帯電話およびPHS、自動車電話
 - 船舶電話
 - 外線に電話するときに、電話番号 の頭に「O」(0発信)または「9」(9発 信)以外の数字を付けるとき
 - ビジネスホン

- ホームテレホンのときは、壁の電話コンセントがモジュラージャック式でも専門業者による工事が必要です。
- ISDN回線端子に付属のモジュラーテ レホンコードカプラーをつながないで ください。無理に押し込むと破損する ことがあります。
- 契約によっては、本機やパソコンなど の端末を複数台接続できないことがあ ります。ご利用の回線事業者へご確認 ください。
- ターミナルアダプターにつないだ場合は、本機の電話回線を「トーン」に設定してください(愛41ページ)。

進備4 電話回線につなぐ(つづき)

データ放送視聴中、さらに快適に放送局と 通信を行うためには

データ放送の接続方法を選んで、データ放送のコ ンテンツ*1を放送局などのサーバーからインター ネット経由で楽しむことができます。いずれもプ ロバイダーとの契約が必要です。

*1 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルで運用されて います。

データ放送の接続方法

インターネットへのつなぎかたによって設定が異 なります。

プロバイダーとの契約をする




電話回線を使った 接続のとき



- **1 愛27ページのよう** に、電話回線がつな がれていることを確 認する。
- 2 「ダイヤルアップ設 定 をする (9744 ページ)。

ネットワーク(LAN) ケーブルを使った 接続のとき



見て接続する。

2 「ネットワーク設定」 をする(3944、45 ページ)。

ADSL/ケーブルテレビ(CATV)/FTTH 回線などでつないでいるとき

ADSL回線のときは

(A)、(B)ともスプリッターへ スプリッターは電話回線コンセントへ


ケーブルテレビ回線のときは

(A)は同軸ケーブルでケーブルテレビの端子へ

(B)は電話回線コンセントへ

FTTH回線のときは

- (A)はインターネット網へ
- (B)は電話回線コンセントへ



ネットワーク(LAN)ケーブルをお使いになるときは

- ネットワーク(LAN)ケーブルには、ストレートケーブルとクロ スケーブルの2種類があります。
 - モデムやルーターなどの種類により、使用するケーブルの種類 が異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご 覧ください。
- 100BASE-TX/10BASE-Tタイプのネットワーク(LAN)ケーブ ルをお使いください。

詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。

(賞ちょっと一言)

• 本機が放送局と、購入情報などを送受 信しているときは、本機前面の消画/通 信/タイマーランプが点滅し、電話機や ファクシミリなど同一回線上の通信機 器は使えません。

その際、一部の通信機器で呼び出し音 が鳴ることがあります。このときは、


付属のモジュラーテレホンコードカプ ラーのかわりに、別売りの自動転換機 TL-P20C(スタンダードモデル)を使っ てください。なお、パソコンなどをお 使いの場合は、高速データ通信用自動 転換器TL-P21(高速通信対応モデル) をご使用ください。

- BSデジタル·110度CSデジタルの放 送局へ登録などができないときは、 NTTに問い合わせて、「回線ごと非通 知設定 |を解除してください。
- モデムなどについてご不明な点は、ご 利用の回線事業者にお問い合わせくだ さい。

電源コードをつなぐ

すべての接続が終わってから、本機の電源コードをつなぎます。先に本機につないでからコンセントにつなぎます。

アース線をつなぐ前に、電源コードのアース端子のキャップをはずしてください。



ご注意

- 電源コード(付属)のアース端子からは ずしたキャップを、幼児が誤って飲み 込まないように注意してください。
- 必ず、付属の電源コードをご使用くだ さい。
- 壁のコンセントが2芯専用の場合は、 必ずアース工事を行ってから、付属の 電源コードのアース線をアースへ接続 してください。
 - アース工事は必ず専門業者にご依頼ください。
- 安全のため、コンセントに電源コード を差し込む前にアース線をアースへ接 続してください。
- 電源コードをコンセントから抜くとき は、アース線を最後にはずしてください。
- ビデオなどの機器をつなぐときも、すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントにつないでください。



お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする

(手順1~11まで)


はじめて本機の電源を入れると、デジタル放送を 受信するための初期設定画面が表示されます。

初期設定の設定項目をすべて行えば、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルのすべてのデジタル放送の設定が完了します。

地上アナログを見るときは、必ず「準備7:地上アナログ放送の設定をする」(*33ページ)も行ってください。

地上デジタルの放送が開始されていない地域では、 地上デジタルの放送が開始されてから、メニューの「台セットアップ」で「号」かんたん設定」を行って ください。

▲本体の電源スイッチを押す。



「かんたん設定」画面が表示されます。 表示されたメッセージをよくお読みになり、 **愛を押して手順2へ進んでください。**

地上デジタル

設定した県域のチャンネルを設定できるようになります。受信できるチャンネルについて詳しくは、「地上デジタル放送・地域別チャンネル割り当て一覧表」(@59ページ)をご覧ください。



3 →で「確定」を選んで、※■を押す。

4 「はい」が選ばれていることを確認して、**☞** を押す。

地上デジタルに対応したアンテナをつない でいないときは、「いいえ」を選んで、手順 9に進んでください。



5 ◆/◆/◆/→で「UHF」または「CATV」を選ぶ。

「**UHF**」: UHFアンテナをつないでいるとき に選びます。

「CATV」: ケーブルテレビで地上デジタル が配信されているときに選びます。



6 ◆で「確定」を選んで、寒を押す。

7 「スキャンする」が選ばれていることを確認して、**№**を押す。



地上デジタルの受信できるチャンネルを自動設定します。

「スキャンしない」を選んだときは、手順9 へ進んでください。

チャンネルスキャン中は、電源を切らないでください。

チャンネルスキャンが終わると、下の画面になります。

| ①~⑫_{**}の数字ボタン

8 設定されたチャンネルを確認して、**®** を押す。

正しくチャンネルスキャンできないときは、 地上デジタルのアンテナレベルを確認しく ださい(@35ページ)。

準備6 お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする(つづき)

BS・110度CSデジタル

9 ◆/→で「はい」または「いいえ」を選んで、寒を押す。

「**はい**」:衛星アンテナを直接つないでいる ときに選びます。

「はい」を選んだときは、衛星アンテナレベルを調整するための画面が表示されます。

「**いいえ**」:マンションなどの共同受信システムのときや、BSデジタル、110度CSデジタルを視聴しないときに選びます。 「いいえ」を選んだときは、設定が終了し、テレビ画面に戻ります。



10 衛星アンテナを動かして、アンテナレベル を調整する。

アンテナレベルができるかぎり最大値に近くなるように、アンテナの向きを調整し固定します。

衛星アンテナの向きの調整について詳しくは、「衛星(BS·110度CSデジタル)アンテナの向きを調整する」(@38ページ)をご覧ください。



11 「確定」が選ばれていることを確認して、® を押す。

設定が終了すると、テレビ画面に戻ります。

かんたん設定をあとでやり直すには

地上デジタルの放送が開始されていない地域など、 お買い上げ時に初期設定ができなかったときは、 放送が開始されてから「かんたん設定」を行ってく ださい。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 ♠/♦で「━セットアップ」を選んで、寒を押す。
- 3 ◆/◆で「母」かんたん設定」を選んで、寒を押す。
- 4 @30ページの手順1~11を行う。

地上アナログ放送の設定をする

設定する前に、地上アナログに切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「由セットアップ」を選んで、寒寒を押す。





4/♥で設定したい項目を選んで、∞を押す。

受信方法を設定する

「受信方法(バンド) |を選ぶ。

VHFは共通で受信できます。

UHF:地上アナログをUHFアンテナで受信します。 CATV:地上アナログをケーブルテレビで受信します。

自動でチャンネルを設定する

「チャンネルスキャン」を選ぶ。

受信できる地上アナログを自動的に設定します。地上アナログが放送中の時間帯に行ってください。「はい」が選ばれていることを確認して、を押すと、自動的に設定が始まります。設定中は、操作を行ったり電源を切ったりしないでください。自動設定し終わると、「プリセット登録」画面に変わります。設定されたチャンネルを確認してください。

設定されたチャンネルを変更するときは

「準備8:地上アナログ放送のチャンネル設定をする」(***34ページ)をご覧ください。

ご注意

ケーブルテレビでも、チャンネルは自動設定できます。自動設定がうまく行かなかったときは、「色セットアップ」→「ギアナログ放送設定」→「受信方法(バンド)」を「CATV」に設定してから、チャンネルを手動で設定してください。

地上アナログ放送のチャンネル設定 をする

「準備7:地上アナログ放送の設定をする」(**33 ページ)で自動設定したチャンネルを変更したいときに、手動でチャンネルを設定します。

「チャンネルスキャン」画面で、チャンネルを自動設定し終わると、「プリセット登録」画面が自動的に表示されます。その他の設定が必要なときは、下記を行ってください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「由セットアップ」を選んで、寒を押す。





▲/◆で設定したい項目を選んで、∞を押す。


ワンタッチ選局できるチャンネルを 変更する

「プリセット登録」を選ぶ。

「選局」が「ダイレクト」になっているときのみ選べます。

リモコンの数字ボタンを 受 選んでから、「チャンネル」 「一 または「表示」を選ぶ。 ま

受信するチャンネル 「一」にすると受信し ません。



画面に出るチャンネル表示 好きな番号などに変更できます。

チャンネル+/ーボタンで選べる チャンネルを変更する

「チャンネル登録」を選ぶ。

「選局」が「10キー」になっているときのみ選べ、チャンネル+/-ボタンで選べるチャンネルを変更できます。

受信:チャンネル+/ーボタンで選べるようになります。 --:チャンネル+/ーボタンで選べなくなります。

チャンネルの受信状態を最適化する

「チャンネル微調整 |を選ぶ。

受信しているチャンネルごとに設定できます。

オート:自動で最適な受信状態に調整します。

カスタム: 手動で調整バーを使って受信状態を調整できます。

ステレオ放送を自動設定する

「オートステレオ」を選ぶ。

VHF/UHFのステレオ放送で雑音が気になるときに、「切」を選ぶと、音声をモノラルにして雑音を軽減できます。チャンネルごとに設定してください。

ゴーストの少ない映像にする

「GR設定」(ゴースト・リダクション)を選ぶ。

「入」を選ぶと、放送局から送信されるゴースト除去基準信号を感知し、建物や地形などによる電波反射で発生するゴーストを少なくするようにします。

地上デジタル放送の設定をする

準備6(☞30ページ)の手順1 ~ 11をすべて 行ったときは、このページの設定は不要です。

設定する前に、地上デジタルに切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「曲セットアップ」を選んで、寒を押す。



3 ◆/◆で「∅デジタル放送設定」を選んで、 ※■を押す。



▲/+で「受信設定」を選んで、
を押す。



◆/◆で「地上デジタル設定」を選んで、® を押す。

6 ◆/◆で設定したい項目を選んで、寒を押す。



自動でチャンネルを設定する

「チャンネルスキャン」を選ぶ。


初期スキャン: 受信できるすべてのチャンネルをスキャン し、チャンネル番号①~⑫…に自動的に設定します。

再スキャン:設定済みのチャンネルはそのままで、新しく 受信できるチャンネルのみをスキャンして自動設定します。

地上デジタルのアンテナレベルを 確認する

「地上デジタルアンテナレベル」を選ぶ。

受信中のアンテナレベルを確認できます。 アンテナレベルが緑色の部分に差し掛かると受信状態が良いです。最大値は受信地域によって異なります。



放送局やチャンネルが増えたときに 自動で受信できるようにする

「自動チャンネル変更」を選ぶ。

する:通常は「する」でお使いください。放送局やチャンネルが増えたときに自動で受信できるようになります。

しない: 放送局やチャンネルが増えたとき、チャンネルスキャンすると受信できるようになります。

受信方法を設定する

「受信方法(バンド) |を選ぶ。

UHF:地上デジタル対応のUHFアンテナをつないでいるときに選びます。

CATV:ケーブルテレビで地上デジタルが配信されているときに選びます。

☆ ちょっと一言

- 「地上デジタルアンテナレベル」は、アンテナ設置方向の最適値 を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/Nの換 算値を表します。
- 「地上デジタルアンテナレベル」画面で「ビープ音」を「入」にする と、いちばん高い音程になるように音を聞きながらアンテナの 向きを調整できます。

地上デジタル放送のチャンネル設定 をする

デジタル放送では、地域ごとに特有の放送が行われる場合があります。お住まいの地域の放送を受信できるように、お買い上げ時の初期設定に加えて、郵便番号設定を行ってください。

設定する前に、地上デジタルに切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「曲セットアップ」を選んで、ඖを 押す。





4 ◆/◆で「受信設定」を選んで、寒を押す。



5 ◆/◆で設定したい項目を選んで、寒を押す。

準備6(*)30ページ)の手順5~8を行ったときは、このページでは郵便番号を設定してください。

地域設定する

「地域設定」を選ぶ。

県域設定: お買い上げ時や、引越しなどでお住まいの地域 が変わったときに設定します。

郵便番号設定: ①~⑩。までの数字ボタンでお住まいの地域の郵便番号3桁または7桁を入力します。

ワンタッチ選局できるチャンネルを 変更する

「プリセット登録」→「地上デジタルプリセット 登録」の順に選ぶ。

リモコンの①~⑫₂₄ボタンを押して選局できるチャンネルを変更できます。 ◆/◆/◆/◆で変更したいチャンネルを選んで҈҈を押し、◆/◆で3桁チャンネル番号を変更します。 「---」に設定すると受信できません。



·例:②を押して110 チャンネルを見 たいときは、こ こを「110」にす る。

ご注意

- 郵便番号を設定するときは、お住まいの地域の郵便番号を正しく入力してください。間違った郵便番号を入れると、お住まいの地域に密着した情報が受信できなかったり、お住まいでない地域の情報を誤って受信してしまいます。
- 県域設定を変更したときは、「自動でチャンネルを設定する」(*®* 35ページ)で「初期スキャン」を行ってください。

チャンネル+/-ボタンや番組表で 選べるチャンネルを変更する

「チャンネル登録」→「地上デジタルチャンネル 登録の順に選ぶ。

♠/♣/♠/→でチェック欄を選んで®を押すと、 に**✓**が付き ます。✔をはずすには、もう一度寒を押します。 ✓を付けると、選べるようになります。

「+/ーボタン|チェック欄 √をはずすと、チャンネル+/−ボタン でチャンネルをとばせます。

「すべて登録」 **のあるすべての** チャンネルに、 ✓が付く。



「番組表」チェック欄 ✓をはずすと、番組表や すべての✓をはずす。 他チャンネルリストに 表示されなくなります。

「すべてクリア」

ご注意

「地上デジタルチャンネル登録」で設定す るときは、臨時チャンネルと非対応のチャ ンネルは選べません。

準備11

準備6(30ページ)の手順1 ~ 11をすべて 行ったときは、このページの設定は不要です。


設定する前に、BSデジタルまたは110度CSデジタルに切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「⇔セットアップ」を選んで、寒寒を押す。



3 ♣/★で「Øデジタル放送設定」を選んで、 (**)を押す。



▲ ◆/◆で「受信設定」を選んで、寒を押す。



- **5** ◆/◆で「BS・CSデジタル設定」を選んで、

 ○●を押す。
- **ん** ↑/†で設定したい項目を選んで、※*を押す。



衛星(BS・110度CSデジタル)アン テナ電源を設定する

「衛星アンテナ設定」を選ぶ。

衛星アンテナに電源を供給するかを設定します。

オート: 本機の電源が入っているときに、本機が衛星アンテナに電源を供給するかどうかを自動的に判断します。本機の電源が切れているときは供給しません。


入: 本機の電源が入っているときはつねに電源を供給します。本機の電源が切れているときは供給しません。「オート」の設定でお使いのとき、BSデジタルが映ったり消えたりするときは「入」に設定してください。

切:電源を供給しません。マンションなどの共同受信システムのときは「切」に設定してください。

衛星(BS・110度CSデジタル)アン テナの向きを調整する

「衛星アンテナレベル」を選ぶ。

アンテナレベルが、できるかぎり最大値に近くなるように、 アンテナの向きを調整し固定します。



ご注意

衛星アンテナの向きを調整する前に、「衛星アンテナ設定」が「オート」または「入」になっているか確認してください。「切」になっているときは、「オート」または「入」にしたあと、テレビ本体の電源スイッチで電源を入れ直してください。

(うちょっと一言)

- 「衛星アンテナレベル」は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/Nの換算値を表します。
- 「衛星アンテナレベル」画面で「ビープ音」を「入」にすると、いちばん高い音程になるように音を聞きながらアンテナの向きを調整できます。



BS・110度CS(CS1、CS2)デジタル 放送のチャンネル設定をする

設定する前に、BSデジタルまたは110度CSデジタルに切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「由セットアップ」を選んで、寒を押す。



3 ♣/♣で「④デジタル放送設定」を選んで、 (**)を押す。



▲ ◆/◆で「受信設定」を選んで、寒を押す。



◆/◆で設定したい項目を選んで、
●を押す。

5

ワンタッチ選局できるチャンネルを 変更する

「プリセット登録」→「BSデジタルプリセット 登録」または「CS1デジタルプリセット登録」、 「CS2デジタルプリセット登録」の順に選ぶ。

リモコンの①~⑫ೄボタンを押して選局できるチャンネルを変更できます。 ♠/♣/♠/◆で変更したいチャンネルを選んで輝を押し、♠/◆で3桁チャンネル番号を変更します。 「---」に設定すると受信できません。

「初期化」ボタンを選んで全を押すと、お買い上げ時の状態 に戻ります。



例:②を押して110 チャンネルを見 たいときは、こ こを「110」にす る。

チャンネル+/-ボタンや番組表で 選べるチャンネルを変更する

「チャンネル登録」→「BSデジタルチャンネル 登録」または「CS1デジタルチャンネル登録」、 「CS2デジタルチャンネル登録」の順に選ぶ。

◆/◆/◆/→でチェック欄を選んで寒を押すと、 に✓が付きます。✓をはずすには、もう一度寒を押します。 ✓を付けると、選べるようになります。

「+/ーボタン」チェック欄 ✓をはずすと、チャンネル+/ーボタン でチャンネルをとばせます。 「すべて登録」 のあるすべての チャンネルに、 ✓が付く。



「番組表」チェック欄 ✓をはずすと、番組表や 他チャンネルリストに表 示されなくなります。 「すべてクリア」 すべての√をはずす。

ご注意

「チャンネル登録」で設定するときは、臨時チャンネルと非対応の チャンネルは選べません。

準備13

各放送局に視聴を申し込む

加入申し込みが必要な有料BSデジタル放送局と110度CSデジタル衛星サービス会社のカスタマーセンター(お問い合わせ先)一覧

BSデジタルの有料放送や110度CSデジタルを視聴するには、各局へ加入申し込みをして契約する必要があります。

加入申し込み方法はBSデジタル放送局や110度 CSデジタル衛星サービス会社により異なります。 詳しくは、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。

なお、無料放送でも登録が必要な場合があります。 詳しくは、ご覧になりたい放送局へお問い合わせ ください。 2005年9月現在の電話番号とホームページアドレスです。

有料BS・110度CSデジタル放送局

放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス
WOWOW*1	0120-480801
	受付 9:00 ~ 20:00(年中無休)
	http://www.wowow.co.jp/
スター・	スター・チャンネル
チャンネル*2	カスタマーセンター
	03-5563-6777
	受付 10:00 ~ 18:00
	http://www.star-ch.co.jp/
	なお、スター·チャンネルBSの加入申
	し込みは、下記のSKY PerfecTV!110
	へお問い合わせください。

^{*1} テレビ放送のみが、視聴申し込みが必要な有料放送です。独立 データ放送(WOWOW プロモチャンネル:791ch)は無料放送 です。

110度CSデジタル衛星サービス会社

110度CSデジタル 衛星サービス	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス	
SKY	2 0570-012-110	
PerfecTV!110	(または、045-339-0002)	
(CS1·CS2)	受付 10:00 ~ 20:00	
	http://www.skyperfectv110.jp/	

^{*2} テレビ放送のみが、視聴申し込みが必要な有料放送です。独立 データ放送(800ch)は無料放送です。



電話回線を設定する

設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「曲セットアップ」を選んで、寒を 押す。





4 ◆/◆で「通信設定」を選んで、寒を押す。



- 5 ◆/◆で「電話回線設定」を選んで、寒を押す。
- 6 ◆/◆で設定したい項目を選んで、寒を押す。



選ぶ項目	できること
電話回線の設定	オート:回線の種類を自動的に選びます。「オート」でうまく通信できないときは、「トーン」「10pps」または「20pps」を選んでください。 ADSL回線を使っているときは「オート」を選んでください。 トーン:NTTの料金明細書で「プッシュホン回線用の基本料(回線使用料)」が請求されているときや、ISDN回線を使っているときに選んでください。 10pps/20pps:NTTの料金明細書で「プッシュホン回線用の基本料(回線使用料)」が請求されていなときに選んでください。
発信方法	通常発信:外線に電話するときに、相手の電話番号にそのままかけるときは、「通常発信」を選んでください。 0発信/9発信:外線に電話するときに、電話番号の頭に「0」(0発信)または「9」(9発信)を付けるときに選んでください。
電話線接続確認	電話線が正常に接続されているか確認できます。

次のページにつづく ⇒

準備14 電話回線を設定する(つづき)

選ぶ項目

できること

詳細設定



発信先への電話番号通知

通知しない:電話番号の先頭に「184」 を付けます。相手先にこちらの電話 番号を知らせない設定です。

通知する:電話番号の先頭に「186」 を付けます。相手先にこちらの電話 番号を知らせる設定です。

設定なし:電話番号の先頭に何も付けません。

電話会社の番号: 必要なときに設定してください。リモコンの①~⑩。の数字ボタンで変更したい電話会社の番号の下2~5桁を入力して、鍵を押してください。マイラインプラスの契約をしている場合は、「マイラインプラス契約」を「している」に設定してください。

ご注意

- デジタル放送の放送局へ登録などができないときは、NTTに問い合わせて、「回線ごと非通知設定」を解除してください。
- 「電話線接続確認」は、本機と電話回線が物理的に接続されてやり取りできるかをテストするもので、テストがうまくいってもつながらないときは、再び「電話回線の設定」で「トーン」や「10pps」、「20pps」を正しく設定し直してください。
- データ放送によっては、マイラインプラスの契約どおりに通信できないことがあります。



準備完了?チェックリスト

取扱説明書の「準備1:B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を入れて登録する」(愛22ページ)から「準備14:電話回線を設定する」(愛41ページ)を順番に行えば、テレビ放送を見ることができるようになります。下記のチェックリストで、もう1度確認してください。それでもテレビが映らないときは、愛「操作・困ったときは漏」の「困ったときは」をご覧ください。

をチェ 電源 (972) テレ	放送がきちんと映るかどうかック! 原コードはつなぎましたか? 29ページ レビ本体の電源は入れましたか?			象がきれいに映るかどうかを cック!
地上アナロ	ログ放送を見たい			
F 2	上波アンテナをつなぎましたか? 23ページ			地上アナログのチャンネルは設定しましたか? 〒33~34ページアンテナ線を他の電源コードや接続ケーブルから離していますか? 〒24ページ
地上デジ:	タル放送を見たい 			
€ 2 B-0	上波アンテナをつなぎましたか? 23ページ CASカード(デジタル放送用ICカード)は 1ましたか? 愛22ページ			お使いのアンテナは地上デジタルに対応していますか? ©23ページアンテナの受信状態は良好ですか? ©35ページ
BSデジタ	ァル放送・110度CS(CS1、CS2):	デ	ジタル	レ放送を見たい
● ②● B-O→ 入材□ 放送	≧アンテナをつなぎましたか? 25ページ CASカード(デジタル放送用ICカード)は 1ましたか? ☞22ページ 送局に視聴申し込みをしましたか? 40ページ			お使いのアンテナはデジタル放送に適した アンテナですか? ©25ページ アンテナの受信状態は良好ですか? ©38ページ
デジタル抗	放送のデータを楽しみたい			
				電話回線はつなぎましたか? 「愛27ページ 郵便番号の設定はしましたか? 「愛36ページ 電話回線の設定はしましたか? 「愛41ページ

:「テレビの接続」(322~29ページ)をご覧ください。

:「受信設定」(30~42ページ)をご覧ください。

データ放送のためのネットワークを設定する

設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「⇔セットアップ」を選んで、⊯を 押す。





4/◆で「通信設定」を選んで、寒を押す。



◆/◆で設定したい項目を選んで、
を押す。

データ放送の接続方法を選ぶ

「データ放送接続」を選ぶ。

ダイヤルアップ:本機右側面の電話回線端子でデータ放送 と通信する設定です。下記の「ダイヤルアップを設定する」 を行ってください。

ネットワーク:本機右側面のLAN(10/100)端子にADSLモデムやルーターをつないだときの設定です。「ネットワークを設定する」(愛45ページ)を行ってください。

ダイヤルアップを設定する

「ダイヤルアップ設定」を選ぶ。

インターネットプロバイダーからの資料などを参考に設定してください。



選ぶ項目	できること
電話番号	①~⑩。の数字ボタンでアクセスポイントの電話番号を入力し、 を を押してください。
接続ID	ソフトウェアキーボードで接続ID名 を入力してください。
パスワード保存	する:パスワードを保存します。「接続パスワード」欄にソフトウェアキーボードでパスワードを入力してください。 しない:接続のたびにパスワードを入力して入力する必要があります。
設定確認	設定したアクセスポイントに正常に 接続できるか確認します。実際に接 続をしてみるので、電話料金がかか ります。

(賞ちょっと一言)

- ソフトウェアキーボードを使用するときは、
 け操作・困ったときは編」の「その他の機能」→「文字を入力する[ソフトウェアキーボード]」をご覧ください。
- DNSサーバーは、「ネームサーバー」、 「プライマリDNSサーバー」、「プライマリネームサーバー」、「ドメインネームサーバー」ともいいます。

選ぶ項目	できること
プロキシ設定	プロバイダーからプロキシサーバー
	の指定があるときに設定します。
	プロキシサーバー使用 : プロバイ
	ダーからプロキシサーバーの指定が
	あるときは「する」に設定してくださ
	U1°
	プロキシサーバー : ソフトウェア
	キーボードで、プロバイダー指定の
	プロキシサーバー名を入力してくだ
	さい。
	ポート(1~65535):①~⑩。の数字
	ボタンで、プロバイダー指定のポー
	ト番号を入力してください。
詳細設定	必要に応じて詳細設定をしてくださ
	無通信切断タイマー値:通信の無い 状態で何分たつと通信を切断するか
	水態で何ガたりと通信を切断するか を、1分~20分の間で設定できます。
	IP ヘッダー圧縮
	する:IPヘッダーを圧縮して転
	送効率を高くできます。
	しない:IP ヘッダーを圧縮しま
	せん。
	ソフトウェア圧縮
	する :ソフトウェアによりデー
	夕を圧縮して転送効率を高くで
	きます。
	しない:ソフトウェアによる
	データ圧縮をしません。
	DNSサーバー(プライマリ)/(セカンダリ): プロバイダーからDNS
	サーバーの指定があるときは、
	①~⑩の数字ボタンで4つの枠に3
	桁の数値(0~255)を入力してくだ
	さい。
初期化	
	目をお買い上げ時の設定に戻します。
	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ネットワークを設定する

「ネットワーク設定」を選ぶ。

設定する項目は、状況によって異なります。インターネットプロバイダーからの資料などを参考に設定してください。



選ぶ項目	できること			
IPアドレス	DHCPを利用:ルーターやプロバイ			
取得方法	ダーのDHCP(Dynamic Host			
	Configuration Protocol)サーバー			
	機能により、自動でネットワークの			
	設定を割り当てます。			
	固定IPアドレスを指定 :ルーターの			
	使用状況にあわせた値やプロバイ			
	ダーが指定する値があるときの設定			
	です。手動でネットワークの設定を			
	入力する必要があります。			
	◆/◆で手動入力する項目を選んで®			
	を押し、①~⑩。の数字ボタンで4つ			
	の枠に3桁の数値(0~255)を入力			
	してください。			
	手動入力する項目は次のとおりです。			
	IPアドレス:			
	サブネットマスク:			
	デフォルトゲートウェイ:			
	DNSサーバー(プライマリ)/(セ			
	カンダリ):			
	プロバイダーの指定の値を入力			
	してください。			
接続診断	ネットワークに正常に接続できるか			
	の確認をします。			
プロキシ設定	プロバイダーからプロキシサーバーの			
	指定があるときに設定してください。			
	プロキシサーバー使用: プロバイダー			
	からプロキシサーバーの指定がある			
	ときは「する」に設定してください。			
	手動入力する項目は次のとおりです。			
	プロキシサーバー:			
	$\pi - F(1 \sim 65535)$:			
	プロバイダーの指定の値を入力			
	してください。			

データ放送のためのネットワークを設定する(つづき)

データ放送の通信設定をする

「データ放送通信設定」を選ぶ。

地上デジタルでデータ放送のコンテンツに入るときなどに、 確認のダイアログを表示するかの設定ができます。



選ぶ項目	できること
ダイヤルアップ	する: 放送用プロバイダーやインター
自動接続	ネットサービスプロバイダーにダイ
	ヤルアップで接続するとき、ダイヤ
	ルアップ接続の確認ダイアログを表
	示しないで、自動接続します。
	しない:ダイヤルアップ接続の確認ダ
	イアログを表示します。
セキュリティ	する: セキュリティ保護されたサイト
サイト自動接続	を表示しようとしたときや、セキュ
	リティ保護されていないサイトへ移
	るとき、確認ダイアログを表示しな
	いで、自動接続します。
	しない: セキュリティサイト表示の確
	認ダイアログを表示します。
証明書のダウン	する:放送局から新しい証明書が発行
ロード確認	されたとき、ダウンロードの確認ダ
	イアログを表示します。
	しない: ダウンロードの確認ダイアロ
	グを表示しません。
証明書のダウン	する:放送局から発行された新しい証
皿の音のテック	明書を自動的にダウンロードします。
<u> </u>	しない: 放送局から新しい証明書が発
	行されても、ダウンロードしません。
+m+n // .	
初期化	データ放送の通信設定をお買い上げ
	時の設定に戻します。

セキュリティ証明書を見るには

- 1 メニューボタンを押して、「台セットアップ」→
 「ダデジタル放送設定」→「機器情報」→「ルートCA
 証明書一覧」または「通信先証明書一覧」の順に選
 ぶ。
- 2 ◆/◆で見たい証明書を選んで、寒を押す。

証明書の詳細内容が表示されます。

ルートCA証明書のときは、♠/◆で「削除」を選んで®を押すと、表示しているルートCA証明書を削除できます。また、一覧表示中に「全件削除」を選んで®を押すと、すべてのルートCA証明書を削除できます。

(ਊちょっと一言)

- 通信先証明書はセキュリティサイトを表示しているときに見ることができます。セキュリティサイトを表示しているときは画面右下に☆が表示されます。
- セキュリティサイトを表示中でも、証明書取得中は通信先証明書を表示できないことがあります。

視聴年齢制限を設定する・個人情報を消去する

デジタル放送で推奨する視聴年齢がある番組を、 暗証番号を入力しなければ視聴できないように設 定できます。また、本機を廃棄したり譲渡したり するときに、個人的な情報を本機から消去できます。 設定する前に、デジタル放送に切り換えてください。

1 (メニュー)を押す。

2 ♣/♣で「⇔セットアップ」を選んで、☞を 押す。



3 ◆/★で「ダデジタル放送設定」を選んで、 ※ を押す。



4/♥で「その他設定」を選んで、寒を押す。



★/★で設定したい項目を選んで、(※)を押す。

暗証番号や視聴年齢制限を設定する

「暗証番号設定」を選ぶ。

暗証番号が未設定のとき:①~⑩。までの数字ボタンで4桁の暗証番号を入力できます。暗証番号を間違えたときは◆で戻り、入力し直してください。

暗証番号が設定済みのとき:暗証番号を変更できます。 ①~⑩。までの数字ボタンで変更前の暗証番号を入力してから、新しい暗証番号を入力してください。

「視聴年齢制限設定」を選ぶ。

最初に暗証番号入力画面が表示されます。上の手順で設定 した暗証番号を入力してください。

年齢に関係なく視聴を可能にする: 視聴年齢付き番組でも 暗証番号を入力しないで、見ることができます。

年齢によって視聴を制限する:「年齢設定」に設定した年齢より上の視聴年齢付き番組をご覧になるときに、暗証番号の入力が必要になります。

年齢設定:4才~ 19才で設定できます。

すべての視聴年齢付き番組の視聴を制限するときは、「4才」 などの低い年齢に設定してください。

個人情報を消去する

「個人情報初期化」を選ぶ。

以下のすべての情報が、一括して消去され、お買い上げ時の設定に戻ります。自動的に電源が切れます。

消去される内容

- データ放送で登録した個人情報、ポイントなど
- デジタル放送設定で設定した暗証番号などの登録情報
- 予約の情報、予約やペイパービュー購入などの履歴情報
- メール、登録したブックマーク
- 登録発呼の登録情報、履歴情報
- 地上デジタルのチャンネル情報

ご注意

- **設定した暗証番号は、忘れないようにしてください**。視聴年齢付き番組を見るときに入力が必要です。
- ◆ 本機を譲渡/廃棄するときは安全のため、個人情報を消去してください。

(♥ ちょっと一言)

設定した暗証番号を忘れてしまったときは、「個人情報初期化」を 行い、1度消去することで、新しく設定し直せます。その場合は、 上記の消去される内容はすべて消去されるのでご注意ください。


本機で再生するための接続

いいえ

_______ つなぐ機器にD映像出力端子 <mark>』∈</mark> がありますか?







この接続を推奨する映像機器

デジタルハイビジョン対応機器や高画質録画·再生可能 機器。


- ブルーレイディスクレコーダー(BD)
- DVDプレーヤー
- DVDレコーダー
- ハードディスクレコーダーなど

本機はD4映像入力に対応しています。接続する機器のD映像出力も「D4」に設定してお使いください。接続する機器がD4映像出力に対応していない場合は、Dに続く数字の大きい方に設定してください(例:「D3」と「D1」に対応しているときは「D3」に設定する)。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

つなぐ機器にコンポー ネント映像出力端子が ありますか?







この接続を推奨する映像機器

デジタルハイビジョン対応機器や高画質録画·再生可能 機器。

- DVDプレーヤー
- DVDレコーダー
- ハードディスクレコーダーなど

本機につないだ機器から、本機で映像と音声を再生するための接続です。つなぐ機器の映像出力端子によって接続のしかたが異なります。つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。









つなぐ機器にS映像出力

子がありますか?



この接続を推奨する映像機器

- ビデオ
- チャンネルサーバー
- DVDプレーヤー
- DVDレコーダー
- ハードディスクレコーダー
- デジタルCSチューナー(SKY PerfecTV!)
- ゲーム機など



録画するための接続

本機と録画機器をつなげば、デジタル放送を本機で録画予約できます。地上アナログは録画予約できません。 録画制限や著作権については、『操作・困ったときは編」の「録画制限と著作権保護について」をご覧くだ さい。

お手持ちの録画機器がシンクロ録画機能に対応しているときは...

シンクロ録画機能で録画・予約する

お手持ちの録画機器がシンクロ録画機能に対応していれば、本機でデジタル放送を録画予約して、アナログ録画できます。

シンクロ録画とは、本機で録画予約した信号が、録 画機器の入力端子に入力されると、録画機器側で自 動で録画を開始する機能です。

シンクロ録画機能があるDVDレコーダーやビデオなどの録画機器の入力端子と、本機のデジタル放送/ビデオ出力端子をつないでください。

シンクロ録画に設定するには

メニューボタンを押して、「色セットアップ」→「タデジタル放送設定」→「録画設定」→「録画方法」→「シンクロ録画」の順に選び、「シンクロ録画の開始時間設定」を設定する。

詳しくは、「録画·予約をするための設定をする」(で53ページ)をご覧ください。

ソニー製DVDレコーダー(スゴ録)は、シンクロ録画での録画を おすすめします。 プレビの録画予約が始まり、信号が出力される*1。



②録画予約した信号が、 録画機器に入力される。



録画機器が自動的に 録画を開始する。

*1 録画機器からではなく本機 からシンクロ録画設定する と、録画設定した時間のみ映 像・音声信号が出力されます。



映像・音声コード (別売り)でつなぐ (愛51ページ)

シンクロ録画機能が ある録画機器

録画機器がシンクロ録画に 対応しているかは、録画機 器側の取扱説明書をご覧く ださい。

お手持ちの録画機器に シンクロ録画機能がないときは…





AVマウスを使って 録画・予約する

お手持ちの録画機器にシンクロ録画機能がなくても、AVマウスを使って、本機でデジタル放送を録画予約して、アナログ録画できます。

付属のAVマウスを使うと、本機で録画予約した情報を使って、録画機器をコントロールできるので、録画機器側で予約設定しなくてもよいので便利です。 AVマウスを本機につないで録画機器に取り付けてください。

ご注意

AVマウスの接続テストがうまくいかなかったときや、AVマウスを使えないときは、AVマウスをつなげないでください。

AVマウスに設定するには

メニューボタンを押して、「色セットアップ」→「タデジタル放送設定」→「録画設定」→「録画方法」→「AVマウス」の順に選ぶ。 AVマウスの設定(愛54ページ)も行ってください。 ● テレビの録画予約が始まり、リモコン信号が出力される。



リモコン信号が、AV マウスから録画機器に 送信される。




銀画機器が自動的に 録画を開始する。



つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機の映像を録画するには



この接続を推奨する映像機器

- ビデオ
- ブルーレイディスクレコーダー(BD)
- DVDレコーダー
- ハードディスクレコーダーなど

1 本機の映像を録画するための接続

デジタル放送のテレビ放送を録画(愛「操作・困ったときは編」の「録画・予約する[いますぐ録画]/[番組表から録画]/ [時間指定予約]])するための接続。

2 本機で再生するための接続

D映像端子がない録画機器のときは、「本機で再生するための接続」(@48ページ)をご覧ください。

3 AVマウスを使ってデジタル放送を録画予約するための接続 デジタル放送のテレビ放送を、本機と連動して録画予約できます。AVマウスの設定も行ってください(☞54ページ)。 シンクロ録画機能を使って録画予約するときはつながないでください。

次のページにつづく ⇒

🏺 ちょっと一言

S映像コードでつないだときは、つないだ機器側で映像入力の設定が必要になることがあります。

録画するための接続(つづき)

つなぐ機器のチューナーを使って VHF/UHF出力端子がない録画機器のときは 別売りのアンテナ分配器で、本機と録画機器の両方にアンテナ 録画するためには をつなぎます。 BS・CSデジタルチューナー内蔵の録画機器のときは 別売りのサテライト分配器で、本機と録画機器の両方に衛星ア ンテナをつなぎます(3625ページ)。 ______ コンポーネント1、2入力 端子(D4映像/音声)へ 本機後面 VHF/UHF アンテナ端子へ BS/110度CS IF入力端子へ 付属のVHF/UHF用 1 1 アンテナ接続ケーブ ルをお使いください。 衛星アンテナより 音声コード (別売り: RK-C330など) D映像コード (別売り:VMC-つなぐ機器の後面 DD30CVなど) VHF/UHF D映像出力 出力端子へ VHF/UHF 端子へ 音声出力 入力端子へ ━>:信号の流れ アンテナより 端子へ

1 本機で再生するための接続

の接続」(9748ページ)をご覧ください。

D映像端子がない録画機器のときは、「本機で再生するため

ご注意

衛星アンテナからビデオを経由して本機 のBS/110度CS IF入力端子につながない でください。110度CSデジタルを受信できないことがあります。

この接続を推奨する映像機器

チューナーを内蔵している録画機器

録画・予約をするための設定をする

メニューボタンを押して、「**冊**セットアップ」→ [Qデジタル放送設定]→[録画設定]の順に選ぶ。



選ぶ項目 できること

録画方法

シンクロ録画:本機後面のデジタル放送/ ビデオ出力端子に、シンクロ録画に対応 した録画機器をつないでいるときに選び ます。

シンクロ録画とは、外部入力端子に信 号が入力されると自動的に録画を開始 する機能です。

AVマウス: AVマウスをつないで録画予 約するときに選びます。

シンクロ録画

「録画方法 |で「シンクロ録画 |を選んだ **の開始時間設定**ときに設定します。

> 録画機器によっては外部入力端子に信 号が入力されてから録画開始までに時 間がかかることがあるため、録画開始 時刻よりも早く信号入力を始めるよう に設定できます。

> 「30秒前」/「60秒前」/「90秒前」/「120秒 前」/「180秒前」/「240秒前」

AVマウス設定

「録画方法 |で「AVマウス |を選んだとき に設定します。「AVマウスを設定する」 (愛54ページ)をご覧ください。

二重音声設定

本機後面のデジタル放送/ビデオ出力端 子から出力される音声はここで選んだ 音声に固定されます。設定を変更しな いかぎり、すべての二重音声番組が選 んだ音声で録画されます。

選ぶ項目

できること

流動編成・ イベントリレー 対応設定

する: 予約した番組に次のような変更が あったとき、放送局が送信する放映時 刻情報を本機が検知して、その変更に 合わせて予約が実行されるように設定 できます。

- 開始時刻がくり下がったとき 例:野球の延長などで開始時刻がくり 下がったとき
- 放送中に中断や割込みがあったとき
- 放送時間内に終わらず、引き続き他 のチャンネルで放送するとき(イベン トリレー)

しない:番組編成に変更があったときは、 予約が取り消されることがあります。

「シンクロ録画の開始時間設定」の目安

下記の表は設定値の目安として、ソニー製品での 一例です。実際はで使用の機器や録画するテープ やディスクによって異なります。

設定によっては冒頭部分が欠けたり、余分に録画 されることがあります。

また、他機器でフォーマットしたテープやディス クに録画する場合は録画開始までに時間がかかる 場合がありますのでご注意ください。

録画先	設定値目安
ビデオ	30秒前
ハードディスクレコーダー	90秒前
DVDレコーダーおよび	180秒前
DVDレコーダー複合機	

次のページにつづく ⇒

ご注意

- 次のようなときは、流動編成に対応し ません。
 - 放送局が放映時刻情報を送信しな い番組のとき
 - 予約した番組が予定より早く始 まったとき(早まった時間は、録画 されません。)
- 「録画方法」で「シンクロ録画」を選ぶと、 予約した録画の実行中のみデジタル放 送/ビデオ出力端子から映像/音声が出 力されます。

録画するための接続(つづき)


AVマウスを設定する

AVマウスから発信される信号を、お手持ちのビデオやDVDレコーダー、ハードディスクレコーダー などのリモコンコードに合わせて設定します。

1 AVマウスを準備する。

1 AVマウスに付属のシールを貼る。

AVマウスに付属のシールのかわりに、市販の両面テープも使えます。



AVマウスを本機後面のAVマウス端子に つなぐ。

接続のしかたについて詳しくは、**愛**51ページをご覧ください。

3 AVマウスの取り付け予定位置を決める。

録画機器の取扱説明書で録画機器のリモコン受光部位置を確認し、受光部の真上にAVマウスを置きます。

ご注意

- AVマウス裏面のシールは、まだはがさないでください。
- 取り付け位置によっては、動作しにくい録画機器 があります。できるだけ受光部に近い位置に取り 付けてください。



4 録画機器の電源を切っておく。

ク リモコンコードを設定する。

「AVマウス設定」画面が表示されます。

② ◆/◆/◆/→でお使いの録画機器のメーカー名 を選んで、☞を押す。

「ソニー/アイワ」または「松下」、「東芝」、「日本ビクター」以外のメーカーを選んだときは、手順2-4 に進んでください。



3 ◆/◆/◆/→でお使いの録画機器の種類(☞56ページ)を選んで、
ページを選んで、

例:「ソニー/アイワ」を選んだとき



4 「リモコンコード」欄が選ばれていること を確認して、(※)を押す。

例:「VTR」を選んだとき



ご注意

次のときはAVマウスは使えません。お手持ちの録画機器の予約機能を使って録画 予約してください。

- ビデオー体型テレビ(テレビデオやビデオコンボなど)のとき
- AVマウスのリモコンコードで録画機器 が操作できないとき(メーカーによって は、本機で操作できないリモコン信号 が採用されているためです。)
- 電源スイッチが入/切の2つの状態切換でなく、入/スタンバイ/切など3つの状態切換になる録画機器のとき

5 ♠/◆でリモコンコードを選んで、<
 ●を押す。

次の場合は手順4に進んでください。

- 手順2-2 で「ソニー/アイワ」以外のメーカーを選んだとき
- 手順2-2で「ソニー /アイワ」を選び、手順2-3で「VTR」または「DVD・VTR」、「DVD(2)」を選んだとき

3 録画機器の入力を設定する。

手順2-2 で「ソニー /アイワ」を選び、手順2-3 で「HDD」または「HDD·DVD」、「DVD(1)」、「BD」を選んだときのみ設定します。

- 1 ↑/♥で「入力」を選んで、寒を押す。
- ② ◆/◆で「入力1」~「入力3」*1のいずれかを選んで、

本機をつないだ入力を選んでください。録 画予約開始時に自動的に入力も切り換わ ります。

*1 手順2-3 で「HDD·DVD」または「BD」を選んだときは、「入力3」は表示されません。

▲ 動作テストをする。

1 ◆/◆で「電源オン/オフ」を選んで、寒を押す。



AVマウスの動作テストが始まります。 録画機器の電源が自動的に入れば、テストは完了です。手順4-3に進んでください。電源が入らないときは、手順1-3でAVマウスの位置を再確認してから、もう1度手順4-1を行ってください。

- 2 ビデオにリモコンコードが2個以上あるときは、手順2-4 ~ 4-1 をくり返して、 録画機器を操作できるまで、リモコンコードの設定を変えてテストする。
- ③「電源オン/オフ」が選ばれていることを 確認して、乗を押す。

録画機器の電源が切れます。

4 →で「確定」を選んで、寒を押す。


S AVマウスを固定する。

動作テストが終わったら、AVマウスの裏面のシールをはがす。



2 手順1-3 で決めた取り付け予定位置にAV マウスを固定する。

無料番組などで録画予約できる(愛「操作・困ったときは編」の「録画・予約する[いますぐ録画]/[番組表から録画]/[時間指定予約]」)ことを、もう1度確かめてから、使うことをおすすめします。



次のページにつづく ⇒

♥ちょっと一言

AVマウスが録画機器に届かないときは、 別売りの接続コード RK-G131 (3m)で延 長してください。

ご注意

 リモコンの受光感度の低い録画機器によっては、AVマウスでの録画予約(を 「操作・困ったときは編」の「録画・予約する[いますぐ録画]/[番組表から録画]/ [時間指定予約]」)がうまくいかないこ とがあります。その場合には、AVマウスの取り付け位置を変えてみてください。

お使いの録画機器によってはリモコンコードが設定できないことがあります。

録画するための接続(つづき)

録画機器の種類

手順2-3 で選ぶ録画機器の種類は以下のものがあります。

お手持ちの録画機器(ソニー/アイワ)	録画機器の種類
ビデオ	VTR
DVDプレーヤー一体型ビデオ	DVD∙VTR
ハードディスクレコーダー	HDD
ネットワークデジタルレコーダー	HDD•DVD
DVDレコーダー	DVD(1)
HDD搭載DVDレコーダー *1	
DVDレコーダー	DVD(2)
ビデオー体型DVDレコーダー	
HDD搭載ビデオー体型DVDレコーダー	
ブルーレイディスクレコーダー	BD

^{*1} ソニー製HDD搭載DVDレコーダー(スゴ録)をAVマウスで設定するときは、「DVD(1)」を選んでください。

お手持ちの録画機器(他社)	録画機器の種類
ビデオ	VTR
DVDプレーヤー一体型ビデオ	DVD·VTR
DVDレコーダー	HDD·DVD
ビデオー体型DVDレコーダー	
HDD搭載DVDレコーダー	
HDD搭載ビデオー体型DVDレコーダー	

リモコンコード

手順2-5では、以下のいずれかのAVマウス設定用のリモコンコードを選んでください。

お手持ちの録画機器	リモコンコード
ビデオ	1234567
	8 9 10 11
DVDプレーヤー一体型ビデオ	1
ハードディスクレコーダー	123
ネットワークデジタルレコーダー	1
DVDレコーダー *2	123
HDD搭載DVDレコーダー *2	
DVDレコーダー *2	123
ビデオー体型DVDレコーダー *2	
HDD搭載ビデオー体型DVDレコーダー *2	
ブルーレイディスクレコーダー	123

^{*2} ソニー製HDD搭載DVDレコーダー(スゴ録)をAVマウスで設定するときは、つないだ機器側のリモコンモードにあわせてください。ソニー製HDD搭載DVDレコーダー(スゴ録)のリモコンモードは、お買い上げ時は「3」に設定されています。

録画予約の前に行っておくこと


- 手順3の設定ができない機器は、録画機器側で「入力」をあらかじめ切り換えておいてください。
- 録画機器の電源は切っておいてください。
- 複合機のときは、DVDまたはHDDのうち、録画したい方を録画機器側で選んでおいてください。

オーディオ機器をつなぐ

光デジタル入力対応のオーディオ機器を つなぐとき


光デジタル音声入力端子を持つAVアンプや、サンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどをつなぎます。

つなぐオーディオ機器の取扱説明書もあわせて ご覧ください。



その他のオーディオ機器(2ch入力対応) をつなぐとき

オーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。




ご注意

光デジタル音声出力端子から出力される 音声は、常に本機のスピーカーから出力 される音声と同じ内容になります。

パーソナルコンピューターをつなぐ

本機を別売りのビデオ信号ケーブルでパーソナルコンピューターにつなぐと、本機の大画面にパーソナルコンピューターの画面を映し出すことができます。また、別売りの音声コードをつなぐと、本機のスピーカーでパーソナルコンピューターの音声を楽しめます。



(賞ちょっと一言)

- パーソナルコンピューターによっては、 対応信号を入力した場合でも、チラツ キやノイズなどが出ることがあります。 その場合は、フェーズやピッチを調整 してください。
- パーソナルコンピューター側で外部出力設定をしてください。詳しくは、パーソナルコンピューターの取扱説明書をご覧ください。
- 音量の調整は、パーソナルコンピューター側でも行ってください。

Macintoshコンピューターにつなぐ ときは

コンピューターの出力端子につなぎます。また、必要に応じて市販のアダプターをお使いください。アダプターは、先にコンピューターに差し込んでから、ビデオ信号ケーブルにつなぎます。

地上デジタル放送・地域別チャンネル 割り当て一覧表

リモコンの①~②_周の数字ボタンに割り当てられる地上デジタルの放送局は下記のとおりです(2005年9月現在は放送を開始していない放送局もあります)。

「準備6:お買い上げ時の初期設定(かんたん設定)をする」(®30ページ)を行うと、各数字ボタンに放送局が自動的に割り当てられます。引越しや新しく放送局が開設されるなどでチャンネルを割り当て直したいときは、「準備9:地上デジタル放送の設定をする」(®35ページ)をご覧になり、チャンネルスキャンをやり直してください。また、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合もあります。このときは数字ボタンに空きがあれば、その放送局を自動的に任意の番号として割り当てます。

都道府県名 放送局名 数字ボタン

都道府県名	放送局名	数字ボタン
北海道(帯広)	NHK総合·帯広	3
	NHK教育·帯広	2
	HBC帯広	①
	STV带広	(5)
	HTB帯広	6
	UHB帯広	8
	TVH帯広	7
北海道(釧路)	NHK総合·釧路	3
	NHK教育·釧路	2
	HBC釧路	1
	STV釧路	(5)
	HTB釧路	6
	UHB釧路	8
	TVH釧路	7)
北海道(北見)	NHK総合·北見	3
	NHK教育·北見	2
	HBC北見	1
	STV北見	(5)
	HTB北見	6
	UHB北見	8
	TVH北見	7
北海道(旭川)	NHK総合·旭川	3
	NHK教育·旭川	2
	HBC旭川	1)
	STV旭川	(5)
	HTB旭川	6
	UHB旭川	8
	TVH旭川	7)
北海道(札幌)	NHK総合·札幌	3
	NHK教育·札幌	2
	HBC札幌	1
	STV札幌	(5)
	HTB札幌	6
	UHB札幌	8
	TVH札幌	7
北海道(函館)	NHK総合·函館	3
	NHK教育·函館	2
	HBC函館	1
	STV函館	(5)
	HTB函館	6
	UHB函館	8
	TVH函館	7
北海道(室蘭)	NHK総合·室蘭	3
	NHK教育·室蘭	2
	HBC室蘭	①
	STV室蘭	(5)
	HTB室蘭	6
	UHB室蘭	8
	TVH室蘭	7

都道府県名	放送局名	数字ボタン
青森	NHK総合·青森	3
	NHK教育·青森	2
	RAB青森放送	1
	ATV青森テレビ	6
	青森朝日放送	5
岩手	NHK総合·盛岡	1
	NHK教育·盛岡	2
	IBCテレビ	6
	テレビ岩手	4
	めんこいテレビ	8
	岩手朝日テレビ	(5)
宮城	NHK総合·仙台	3
	NHK教育·仙台	2
	TBCテレビ	1
	仙台放送	8
	ミヤギテレビ	4
	KHB東日本放送	(5)
秋田	NHK総合·秋田	1
	NHK教育·秋田	2
	ABS秋田放送	(4)
	AKT秋田テレビ	8
	AAB秋田朝日放送	5
山形	NHK総合·山形	1
	NHK教育·山形	2
	YBC山形放送	4
	YTS山形テレビ	(5)
	テレビユー山形	6
	さくらんぼテレビ	8
福島	NHK総合·福島	1)
	NHK教育·福島	2
	福島テレビ	8
	福島中央テレビ	4)
	KFB福島放送	5
	テレビユー福島	6
茨城	NHK総合·水戸	0
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	0
15.1	放送大学	12
栃木	NHK総合·東京	1
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	7
	とちぎテレビ	3
	放送大学	12

都道府県名	放送局名	数字ボタン
群馬	NHK総合·東京	1
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	7
	群馬テレビ	3
	放送大学	1 19
埼玉	NHK総合·東京	
加丁	NHK教育·東京	1
	日本テレビ	<u>2</u> 4
	TBS	
	フジテレビジョン	6
		8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	0
	テレビ埼玉	3
	放送大学	10
千葉	NHK総合·東京	1
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	7
	ちばテレビ	3
	放送大学	12
東京	NHK総合·東京	①
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	7
	東京MXテレビ	9
	放送大学	(12)
神奈川	NHK総合·東京	1
	NHK教育·東京	2
	日本テレビ	4
	TBS	6
	フジテレビジョン	8
	テレビ朝日	5
	テレビ東京	7
	tvk	3
	放送大学	1 10
新潟	NHK総合·新潟	①
	NHK教育·新潟	2
	BSN	6
	NST	8
	TeNYテレビ新潟 新潟テレビ21	4

地上デジタル放送・地域別チャンネル割り当て一覧表(つづき)

都道府県名	放送局名	数字ボタン
富山	NHK総合·富山	3
	NHK教育·富山	2
	KNB北日本放送	1
	BBT富山テレビ	8
	チューリップテレビ	6
石川	NHK総合·金沢	①
	NHK教育·金沢	2
	テレビ金沢	(4)
	北陸朝日放送	5
	MRO	6
	石川テレビ	8
福井	NHK総合·福井	1
	NHK教育·福井	(2)
	FBCテレビ	7
	福井テレビ	8
山梨	NHK総合·甲府	1
	NHK教育·甲府	2
	YBS山梨放送	4
	UTY	6
長野	NHK総合·長野	1
	NHK教育·長野	2
	テレビ信州	4
	ABN長野朝日放送	(5)
	SBC信越放送	6
	NBS長野放送	8
静岡	NHK総合·静岡	1
	NHK教育·静岡	2
	SBS	6
	テレビ静岡	8
	静岡第一テレビ	4
	静岡朝日テレビ	5
岐阜	NHK総合·岐阜	
収 早		3
	NHK教育・名古屋 東海テレビ	2
	CBC	0
		5
	メ〜テレ 中京テレビ	6
	岐阜テレビ	4
愛知	NHK総合・名古屋	3
タル	NHK教育·名古屋	
	東海テレビ	② ①
	CBC	5
	メ〜テレ	6
	中京テレビ	4
	テレビ愛知	10
三重	NHK総合·津	3
	NHK教育·名古屋	2
	東海テレビ	1
	CBC	5
	メ〜テレ	6
	中京テレビ	4
	三重テレビ	7
		ì
滋賀	NHK総合·大津	0
	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	4
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	10
±+17	BBCびわ湖放送	3
京都	NHK総合·京都	0
	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	4
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	10
	KBS京都	5

都道府県名	放送局名	数字ボタン
大阪	NHK総合·大阪	1
7 (1)2	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	4
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	
	テレビ大阪	10
		0
兵庫	NHK総合·神戸	0
	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	4
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	10
	サンテレビ	3
奈良	NHK総合·奈良	1
	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	4
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	100
	奈良テレビ	9
₹ □ ⋽ ₺: :	NHK総合·和歌山	
和歌山		0
	NHK教育·大阪	2
	MBS毎日放送	4
	ABCテレビ	6
	関西テレビ	8
	よみうりテレビ	10
	テレビ和歌山	(5)
鳥取	NHK総合·鳥取	3
AP-EM	NHK教育·鳥取	2
	山陰中央テレビ	
		8
	BSSテレビ	6
5.0	日本海テレビ	0
島根	NHK総合·松江	3
	NHK教育·松江	2
	山陰中央テレビ	8
	BSSテレビ	6
	日本海テレビ	1
岡山	NHK総合·岡山	1
	NHK教育·岡山	2
	RNC西日本テレビ	
	KSB瀬戸内海放送	4
		5
	RSKテレビ	6
	テレビせとうち	7
	OHKテレビ	8
広島	NHK総合·広島	1
	NHK教育·広島	2
	RCCテレビ	3
	広島テレビ	4
	広島ホームテレビ	<u>\$</u>
	TSS	
山口		8
ШЦ	NHK総合・山口	0
	NHK教育·山口	2
	KRY山口放送	4
	TYSテレビ山口	3
	YAB山口朝日	(5)
徳島	NHK総合·徳島	3
	NHK教育·徳島	2
	四国放送	1
香川	NHK総合·高松	1
	NHK教育·高松	2
	RNC西日本テレビ	4
	KSB瀬戸内海放送	<u>\$</u>
	RSKテレビ	
	テレビせとうち	6
	フレビせどうち OHKテレビ	7
	一 リロト エレバ	

都道府県名	放送局名	数字ボタン
愛媛	NHK総合·松山	①
	NHK教育·松山	2
	南海放送	4
	愛媛朝日	(5)
	あいテレビ	6
	テレビ愛媛	8
高知	NHK総合·高知	1
1-37 11	NHK教育·高知	2
	高知放送	4
	テレビ高知	6
	さんさんテレビ	8
福岡	NHK総合·福岡	3
шш	NHK総合·北九州	
	NHK教育·福岡	(2)
	NHK教育·北九州	
	KBC九州朝日放送	1
	RKB毎日放送	4
	FBS福岡放送	5
	TVQ九州放送	7
	TNCテレビ西日本	8
佐賀	NHK総合·佐賀	1
社 莫	NHK教育·佐賀	2
	STSサガテレビ	
長崎	NHK総合・長崎	<u> </u>
1×10	NHK教育·長崎	
	NBC長崎放送	2
	KTNテレビ長崎	3
	NCC長崎文化放送	8
	NIB長崎国際テレビ	5
熊本	NHK総合·熊本	4
飛平		0
	NHK教育·熊本	2
	RKK熊本放送	3
	TKUテレビ熊本	8
	KKTくまもと県民	4
-L-/\	KAB熊本朝日放送	5
大分	NHK総合·大分	0
	NHK教育·大分	2
	OBS大分放送	3
	TOSテレビ大分	4
	OAB大分朝日放送	5
宮崎	NHK総合·宮崎	0
	NHK教育·宮崎	2
	MRT宮崎放送	6
***	UMKテレビ宮崎	3
鹿児島	NHK総合·鹿児島	3
	NHK教育·鹿児島	2
	MBC南日本放送	1
	KTS鹿児島テレビ	8
	KKB鹿児島放送	5
	KYT鹿児島読売TV	4
沖縄	NHK総合·那覇	1
	NHK教育·那覇	2
	RBCテレビ	3
	QAB琉球朝日放送	(5)
	沖縄テレビ(OTV)	8

保証書とアフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 ただし、液晶パネルは2年間。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

☞「操作・困ったときは編」の「困ったときは」の項を参考にして、故障かどうかをお調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。BSデジタル、110度CSデジタルの放送局との受信契約や番組に関しては、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターや衛星サービス会社、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)に問い合わせてください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

何らかの原因でコンテンツが外部メディアや外部記録機器 ("メモリースティック"、デジタルレコーディングハードディスクドライブなど)に記録できなかった場合や、外部メディア・外部記録機器に記録されたコンテンツが破損または消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとでも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KDL-32V1000 KDL-40V1000

型名について詳しくは、『操作・困ったときは編」の「修理に出す前に」をご覧ください。

故障の状態:できるだけくわしく

購入年月日:

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

主な仕様

システム デジタル放送/ビデオ出力端子 S2映像: 受信方式 NTSC方式 4ピンミニDIN 地上デジタル放送方式 BSデジタル放送方式 Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、 同期負 110度CSデジタル放送方式 C:0.286Vp-p 受信チャンネル VHF 1 ~ 12チャンネル UHF 13~62チャンネル (バースト信号)、75Ω 映像: ピンジャック、1Vp-p、 CATV(ケーブルテレビ放送会社との 75Ω、不平衡、同期負 受信契約が必要) 地上アナログ: C13~ C63 音声: ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 地上デジタル·BSデジタル·110度 4.7kΩ以下 CSデジタル(テレビ、ラジオ、独立 テレビ放送の音声の100%変調 データ)の各チャンネル 時、またはBSデジタル放送の BSデジタル·110度CSデジタル対応周波数 最大出力 -12dB時の数値です。 $1022 \sim 2072 MHz$ 音声出力端子 2ch出力、ピンジャック BSデジタル・110度CSデジタル対応ローカル周波数 最大出力レベル 2.0Vrms、 10.678GHz 出力インピーダンス 5kΩ 使用スピーカー フルレンジ 4.2×15.3cm(2) ステレオミニジャック、 ヘッドホン端子 音声出力 実用最大出力: 負荷インピーダンス 16Ω以上 内蔵スピーカー 10W + 10W(JEITA)光デジタル音声出力端子 角型端子、 負荷インピーダンス 8Ω AAC/PCM対応 モジュラージャック、 電話回線端子 入出力端子 直流抵抗値 251Ω アンテナ端子 VHF/UHF、BS/110度CS IF 75Ω LAN(10/100)端子 10 BASE-T/100 BASE-TXコネク F型コネクター ター (コンバーター用電源出力、 (ネットワークの使用環境により、接 DC15/11V最大4W、芯線側+、 オート/入/切、メニュー切り換え) 続速度に差が生じることがあります。 本機は10 BASE-T/100 BASE-TXの ビデオ1~3入力端子 通信速度や通信品質を保証するもの S2映像: ではありません。) 4ピンミニDIN ミニジャック AVマウス端子 Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、 PC映像入力端子 D-SUB15ピン 同期負 RGB信号: 0.7Vp-p、75Ω C:0.286Vp-p 同期信号: TTL レベル、2.2kΩ (バースト信号)、75Ω PC音声入力端子 ステレオミニジャック 500mVrms、 映像: ピンジャック、1Vp-p、 インピーダンス 47kΩ以上 75Ω、不平衡、同期負 音声: ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 47kΩ以上 コンポーネント1、2入力端子 D4映像: D端子 Y:1Vp-p(0.3V負同期付き)

> P_B/P_R 、 C_B/C_R : ± 350 mVp-p、 入力インピーダンス 75Ω 音声: ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス

> > 47kΩ以上

電源部・その他

モデム通信速度 56kbps

消費電力 KDL-32V1000:150W

KDL-40V1000:230W

消費電力(リモコン待機時):

KDL-32V1000:0.15W KDL-40V1000:0.16W

ただし、以下の電源スタンバイ中は、

消費電力が異なります。 予約した録画の実行中:44W

パネル解像度 1366×768×3(RGB)

(ドット:水平×垂直)

有効画面サイズ KDL-32V1000:

69.8·39.2·80.0cm

KDL-40V1000:

88.5·49.8·101.5cm

(幅・高さ・対角)

視野角 178度(JEITA規格準拠 コントラスト

比10:1)

最大外形寸法(最大突起部分を除く)

電源 付属品 KDL-32V1000:

80.8×58.8×30.9cm

KDL-40V1000:

 $101.5 \times 72.3 \times 37.1$ cm

(幅×高さ×奥行き)

質量 KDL-32V1000:21.1kg

KDL-40V1000:32.4kg

AC100V、50/60Hz

リモートコマンダー RM-JD001 (1)

● 乾電池 単3形(2)

- ◆ VHF/UHF用アンテナ接続ケーブル (2.5m)(1)
- AVマウス(1.5m)(1)
- テレホンコード(10m)(1)
- モジュラーテレホンコード カプラー(1)
- 転倒防止用ベルト、取付用ネジ、 木ネジ(各1)
- ●電源コード(2.4m)(1)
- ケーブルホルダー(1)
- アンテナ変換アダプター(1)
- B-CASカード(デジタル放送用IC カード)とB-CAS用ユーザー登録 はがき台紙(各1)
- 操作・困ったときは編取扱説明書(1)
- 設置·接続編 取扱説明書(1)
- 保証書(1)
- サンニーご相談窓口のご案内(1)

別売りアクセサリー

2005年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

壁掛けユニット SU-WL31(KDL-32V1000)

SU-WL51(KDL-40V1000)

接続ケーブルなど 衛星アンテナなど

ーブルなど VM-50(AVマウス)

● 「JIS C 61000-3-2適合品」です。

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

- 本機は米国BBE社の所有する特許USP4638258と 4482866を使用しています。
 - BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標です。
- TruSurround、SRSと(●)記号はSRS Labs, Inc. の商標です。
 - TruSurround技術はSRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。
- 本機は電気通信事業法第50号第1項の規定に基づく技術 基準適合認定モデルです。

機器名	認証番号
KDL-32V1000	A04-0177005
KDL-40V1000	A05-0093005

- このテレビは日本国内用です。電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

用語集

五十音順

ア行

アンテナレベル(愛35、38ページ)

アンテナから入ってくる電波の強さです。 天候や気温、時間帯、アンテナ接続ケー ブルの長さなどによって影響を受けます。

力行

ケーブルテレビ(CATV) (愛26、28、31、33、35ページ)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで 番組を提供する有線放送です。地上アナログのテレビ番組や地上デジタル、BSアナログに加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

ゴースト(34ページ)

放送局からの電波が、テレビアンテナに 届く前に、建物や地形の影響で妨害波と なり、時間がズレて二重、三重に受信さ れることです。そのため、正しく送られ てきた画像に妨害波の画像が重なって表 われ、見にくい画面となります。

サ行

シンクロ録画(愛50、53ページ)

本機から録画する番組の信号が、録画機器の入力端子に入力されると、録画機器側で自動で録画を開始する機能。

夕行

地上デジタル放送

2003年12月に一部地域で放送が開始された、地上波によるデジタル放送です。 UHFの周波数帯域を利用して送信されます。

デジタル信号で大量の情報を扱えるので、 多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。デジタルハイビジョン信号◆してよるテレビ放送や、また文字や画像などのデータ放送などがあります。

デジタルCS放送(愛26ページ)

110度CSデジタル放送ではなく、SKY PerfecTV!のことです。

通信衛星を使ったCS放送の一種です。従来のアナログCS放送とは違い、映像や音声をデジタル化することで、大量の情報を扱えます。これにより、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。

デジタルハイビジョン信号

デジタル放送の画像方式で、1125iと750pがあり、大画面になっても走査線(テレビ画面を水平に走る線)が目立たなく、35mm映画なみの臨場感あふれる高精細画質を楽しめます。

データ放送(328、44ページ)

放送波で情報を伝送し、ニュースや気象情報などを提供するサービス。双方向通信を使ったショッピングや視聴者参加番組などのデータ放送もある。

データのみを専門に扱っている独立データと、デジタル放送のテレビやラジオの 番組に連動して見ることができる連動 データがあります。

八行

光デジタル音声出力

(愛57ページ)

音声信号をデジタル形式のまま出力できるため、劣化がなく高品質の音声を楽しめます。

標準テレビ信号®D

デジタル放送の画像方式で、525pと525iがあり、525iは地上アナログと同等の画質です。

ラ行

ラジオ放送

画像や連動したデータを楽しめるラジオ 放送と、音声のみのラジオ放送があり、 番組によっては音楽CD並みの高音質が楽 しめます。

数字・アルファベット順

110度CS(CS1、CS2)デジタル放送

2002年3月から始まった、110度デジタル衛星N-SAT-110によってデジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。デジタル信号で大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。テレビ放送に加え、文字や画像などのデータ放送、音楽CD並みの高音質なラジオ放送などがあります。

5.1ch(チャンネル)

左フロント、右フロント、センター、左 リア、右リアの5本のスピーカーとサブ ウーファーから、それぞれ独立した音声 を出力できるサラウンド方式です。

本機の光デジタル音声出力端子に5.1ch 対応のオーディオ機器をつなぐと、本機 が受信した5.1chサラウンドの音声を楽しめます。

AAC

デジタル放送で標準に定められたデジタル 音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・ コーディング(Advanced Audio Coding)」 の略で、高い圧縮率で音楽CD並みの音質 を実現します。

B-CASカード(デジタル放送用IC カード)(愛22ページ)

プラスチック・カードに集積回路を埋め込んだものです。チャンネルの契約、購入内容などの情報がB-CASカードに記憶されます。記憶された情報は、電話回線を通じて放送局に送信されます。

BSデジタル放送

2000年12月から始まった、放送衛星 (BS)によってデジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。デジタル信号で 大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。デジタルハイビジョン信号 (D) によるテレビ放送や、また文字や画像などのデータ 放送、音楽CD並みの高音質なラジオ放送などがあります。

D端子(愛48、67ページ)

デジタルCS放送やDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。デジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。

D端子には対応する信号フォーマットによって、次の種類があります。

本機にはD4入力端子が付いています。

- D1端子: 525i(480i)の信号に対応
- D2端子: 525i(480i)と525p(480p) の信号に対応
- D3端子: 525i(480i)と 525p(480p)、 1125i(1080i)の信号に対応
- D4端子: 525i (480i) と525p (480p)、 1125i (1080i)、750p (720p) の信号 に対応

iはインターレース、pはプログレッシブ の略です。

()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

ID-1方式(ビデオID-1システム) (☞67、68ページ)

ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名前です。本機はID-1方式に対応しています。ID-1方式対応のビデオカメラやビデオなどを、本機のビデオ1~3入力端子につなぐと、ID-1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。


PCM(愛57ページ)

アナログ音声をデジタル音声に変換する 方式です。「パルス・コード・モジュレー ション(Pulse Code Modulation)」の略 で、手軽にデジタル音声を楽しめます。

S2映像端子(S2方式) (愛49、67、68ページ)

S映像のC端子へ直流電圧を重畳することにより、画面の横縦比(16:9または4:3)の情報を記録するシステムの名前です。縦長に圧縮された画像は「フル」モードに、レターボックスの映像は「ズーム」モードに自動的に戻す識別制御記号が入っています。本機はS2方式に対応しています。S2映像出力端子が付いたビデオカメラなどを、本機のS2映像入力端子につなぐと、S2方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

接続端子の名前とはたらき



愛のページに詳しい説明があります。

などのビデオ出力端子につなぎます。

1 ビデオ1、3入力端子(S2映像/映像/音声) (ビデオID-1システム)(愛49ページ) ビデオやレーザーディスクプレーヤー、DVDプレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCSチューナー

② デジタル放送/ビデオ出力端子(S2映像/映像/音声)(ビデオID-1システム)(で51ページ) ビデオなどのビデオ入力端子につなぎます。 地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、110度 CSデジタル、ビデオ1~3入力*の信号が出力されます。 デジタル放送の録画予約実行中は映像・音声が固定されます。

* ただし、ビデオ1入力の信号については、メニューで「ビデオ出力設定」を「ビデオ1あり」に設定してください(® 「操作・困ったときは編」の「各種設定をする」)。

メニューボタンを押して、「日セットアップ」→「**⑥**各種設定」→「ビデオ出力設定」→「ビデオ1あり」の順に選ぶ。

③ コンポーネント1、2入力端子(D4映像/音声)(愛48、51、52ページ)

D4映像入力端子

デジタルCSチューナーやビデオ機器などのD映像出力端子につなぎます。

音声入力端子

デジタルCSチューナーやビデオ機器などの音声出力端子につなぎます。

D端子について

デジタル放送には次のような信号フォーマットがあります。

信号フォーマット	走査線数	有効走査線数
525i (480i)	525本	480本
525p(480p)	525本	480本
1125i(1080i)	1125本	1080本
750p(720p)	750本	720本

iはインターレース:飛び越し走査、pはプログレッシブ:順次走査の略です。

()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

デジタル放送の信号フォーマットに対応するD端子の 種類は次のようになっています。

D端子の種類とその対応信号フォーマット

D端子の種類	525i	525p	1125i	750p
D1端子	0	×	×	×
D2端子	0	0	×	×
D3端子	0	0	\circ	×
D4端子	0	0	0	0

4 AVマウス端子(愛51ページ) 付属のAVマウスをつなぎます。

5 PC音声入力端子(愛58ページ) 別売りの音声コード(ステレオミニプラグ)を使って、 パーソナルコンピューターの音声出力端子につなぎます。

6 音声出力(5kΩ)端子(左/右)(愛57ページ)

オーディオ機器の音声入力端子につなぎます。 録画予約(愛「録画・予約をするための設定をする」53ページ)の設定に関係なく、選んでいるチャンネルや 入力の音声が出力されます。

7 VHF/UHFアンテナ端子 (愛23、51、52ページ) VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレ ビのケーブルをつなぎます。

8 BS/110度CS IF入力端子 (*®*23、25、51、52ページ)

衛星アンテナからの同軸ケーブルをつなぎます。衛星アンテナ用の電源を供給するため、DC15/11Vの直流電圧が出ています。

ご注意

VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルは絶対につながないでください。


9 **電源AC IN100V入力端子**(**愛29ページ**) 付属の電源コードをつなぎます。

次のページにつづく ⇒

ご注意

- コンポーネント入力端子につないだ機器の映像・音声信号は出力されません(2)。
- 字幕放送の字幕は出力されません(2)。
- デジタル放送のラジオやデータの音声 は記録できますが、画像は正しく記録 されません([2])。
- S2映像出力端子からは、デジタル放送の映像とビデオ1~3入力のS2映像入力端子につないだ機器の映像のみが出力されます(2)。
- 通常は、画面に映っている映像と音声を出力します。ただし、録画実行中は 録画しているチャンネルの映像と音声が出力されます(2)。
- 「録画方法」を「シンクロ録画」に設定しているとき(で53ページ)は、通常は映像と音声は出力されません。録画実行中のみ録画しているチャンネルの映像と音声が出力されます(2)。

接続端子の名前とはたらき(つづき)




愛のページに詳しい説明があります。

10 PC入力(RGB入力)端子(愛58ページ)

別売りのHD15-HD15ビデオ信号ケーブル(アナログ RGB) を使って、パーソナルコンピューターの D-SUB出力端子につなぎます。Macintoshコンピューターにつなぐときは、必要に応じて市販のアダプターをお使いください。

端子ピン配列



ピン番号	入力信号名
1	Rビデオ信号入力
2	Gビデオ信号入力
3	Bビデオ信号入力
4	グランド
5	グランド
6	グランド
7	グランド
8	グランド
9	DDC 5V 入力
10	グランド
11	グランド
12	DDCデータ
13	水平同期信号
14	垂直同期信号
15	DDCクロック

11 光デジタル音声出力端子

(愛57ページ)

AVアンプやサンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどの、光デジタル音声入力端子につなぎます。


デジタル放送のデジタル音声が出力されます。 また、地上アナログやビデオ機器などからのアナログ 音声などはPCM音声(2ch)のデジタル信号に変換し て出力されます。

|12 LAN(10/100)端子(@28ページ)

別売りのネットワーク(LAN)ケーブルを使って、モデムやルーターにつなぎます。

13 電話回線端子(学27、28ページ)

付属のモジュラーテレホンコードカプラーを使って電話コンセントにつなぎます。また、ISDN回線をお使いのときは、ターミナルアダプターのアナログポートにつなぎます。ADSL回線をお使いのときは、スプリッターと市販のモジュラーテレホンコードカプラーを使ってつなぎます。



愛のページに詳しい説明があります。

14 ビデオ2入力端子(S2映像/映像/音声) (ビデオID-1システム)(愛49ページ)

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ 出力端子につなぎます。

15 ヘッドホン端子

ヘッドホンをつなぎます。

索引(設置・接続編)

· 洛尚永信	11
通常発信	
デジタルCSチューナー	
デジタルCS放送	
デジタルCS放送	.26
電源コード18、	
転倒防止	
電話回線	. 15
設定	.41
つなぐ	.27
電話番号非通知	.42
+-/ -	
な行	
二重音声	
———· 設定	53
ネットワーク	
ネットワーク(LAN)ケーブル	.28
は行	
パーソナルコンピューター	.58
ハードディスクレコーダー	.51
ハードディスクレコーダー	56
ビープ音35、	
光デジタル	
光デジタル	.57
ビデオ	
つなぐ49、	51
ビデオ	
付属品	
ブルーレイディスクレコーダー48、	
ブルーレイディスクレコーダー	
プロキシサーバー	.45
ヘッドホン端子	.68
保証書	
N	
ま行	
ーーー マイラインプラス	12
モジュラージャック	.27
モジュラーテレホンコードカプラー	
18、	27
モデム28、	44
や行	
郵便番号設定	.36
- 12 ml 3 12/2	. 55
ら行	
 リモコン	10
ルーター 28.	44

録画予約......50、53

数字・アルファベット順

数字			
O発信 10pps 110度CSデジタ		 	 .41
20pps		 	 .41
9発信		 	 .41
アルファベッ	٢		
AC電源		 	 .29
ADSL回線		 	 .28
AVアンプ		 	 .57
AVマウス		 	 . 18
AVマウス			
B-CASカード			
BSデジタル			39
BSデジタル・110			
加入申し込み			
CATV			
DVDプレーヤー			
DVDレコーダー			
D端子			
FTTH回線			
GR設定			
ICカード			
IPアドレス			
ISDN回線			
LAN			
PC入力			
SKY PerfecTVI	110		40

WOWOW40